

日立過熱水蒸気オーブンレンジ 家庭用

クッキングガイド 〈取扱説明書·料理集〉 型式 MRO-DS8

保証書別添付

このたびは日立過熱水蒸気オーブンレンジをお買い上げいただき、まことにありが とうございました。このクッキングガイドをよくお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、保証書とともに大切に保存してください。

「安全上のご注意」 → P.6~10 をお読みいただき、正しくお使いください。





はじめに

一度ドアを開閉し、表示部に「O」を表示させてから お使いください。

●使用していないときの消費電力を節約するため、「O」表示の状態で放置すると、約10分後に、自動的に電源を切ります。

また、電源プラグをコンセントに差し込んだだけでは電源 は入りません。

(待機時消費電力オフ機能)



ドアを開閉すると電源が 「入」になり、表示部に 「O」を表示します。

オート調理を上手に使うために

- ●食品の分量をはかってオートメニューで調理する グラム・ポジションシステム(重量センサー)が内 蔵されています。
- ●加熱方法や時間、温度の設定が不要な35種類の オートメニューを用意しています。メニューを 選んでスタートするだけで上手に仕上がります。

ときどき 「O点調節」が 必要です。 → P.16



わがや流あたため

- ●わがや流あたためはご使用になる容器をあらかじめ計量、登録しておけばいつでも自分のお好みの仕上がりにあたためる機能です。 → P.31~33
- ●登録せずに、その時々に使用する食器の重さを量り、最適にあたためることもできます。


スチーム調理

●スチーム(約100℃水蒸気)調理



食品に水分を加えて、しっとり、 やわらかく仕上がります。

●過熱水蒸気調理



肉などの余分な脂や魚などの塩分を凝縮水とともに落とし、ヘルシーに仕上がります。

上手に仕上げるため、 使用時は給水タンクに 満水まで水を入れます。 雑菌の繁殖を防ぐため、 使用後は給水タンクを 空にし、水抜きをして ください。→P.17、47

もくじ

			_
-		_	

■はじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	2
●各部のなまえ・操作パネル・付属品 · · · · ·	4
●安全上のご注意 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	6
●加熱のしくみ ····································	10
●据え付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	11
●加熱の種類による付属品の使いかた	11
●使える容器・使えない容器	12
●上手な使いかたのポイント	
• 食品の分量と容器の大きさ	14
• 食品を置く位置	14
• 2個以上の食品の同時加熱	14
• 調理中の仕上がり状態確認	15
オート調理後の追加加熱・・・・・・・・・・・	15
•調理後の食品や付属品の取り出し	15
• メロディーの切り替えかた	15
●初めてお使いになるときの準備	16
●給水タンクの使いかた · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	17

●初めてお使いになるときの準備・・・・・・	16
●給水タンクの使いかた	17
使いかた	
X	
●調理の手順・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	18
●オート調理	10
オート調理で使う付属品・参照ページ・・・・・	20
ごはんやお総菜をあたためる・・・・・・・・・	22
	22
• あたためられる食品と上手な	00
あたためかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	23
• 異なる食品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる・・・	24
• 異なる食品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる・・・・・	25
• スチームでお総菜をあたためる・・・・・・・・	26
• 予熱なしメニューで調理する	27
• 予熱ありメニューで調理する	30
●わがや流あたため	
• お手持ちの容器の重さを登録する	31
• 登録した容器を使って食品をあたためる・・・・	32
お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる・・・	33
●手動調理(レンジを使う)	
• 食品を一定のワット数で加熱する	34
加熱時間の決めかた・下準備をする・・・・・	35
加熱時間の次めがた。下準備をする。加熱途中でワット数を自動的に	
	26
切り替える(リレー加熱)・・・・・・・・	36

●手動調理(グリルを使う)	
• 魚など表面に焦げ目をつける調理‥‥	37
●手動調理(オーブンを使う)	
• 予熱ありの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・・	38
• 予熱なしの使いかた ・・・・・・・・・・・・・・・	40
●手動調理(スチームを使う)	
• スチームとレンジ・グリル・	
オーブンの組み合わせ ・・・・・・・・・・・	41
●手動調理(発酵を使う)	
• レンジスチーム発酵 ・・・・・・・・・・・・・・	42
• オーブンスチーム発酵 ・・・・・・・・・・	43
●手動調理をするときの加熱時間 ・・・・・・・	44
お手入れ	
●本体・付属品のお手入れ・・・・・・・・・・・	46
●水抜きのしかた・・・・・・・・・・・・・・・・	47
●においが気になるとき・・・・・・・・・・・・	47
●加熱室の清掃のしかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	47

こんなときは


料理集

●料理が上手にできないとき	
• ごはんのあたため・・・・・・・・・・・	48
• 解凍	48
• お総菜のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・	49
牛乳のあたため・・・・・・・・・・・・・・・・	49
• 野菜······	50
スポンジケーキ・・・・・・・・・・・・・・・・	50
シュークリーム・・・・・・・・・・・・・・・・・	50
• クッキー・バターロール ・・・・・・・・・	50
●お困りのときは	51
●次の場合は故障ではありません ‥‥‥‥	51
●表示部に次の表示が出たとき	53

●保証とアフターサービス	87
●「ご相談窓口」・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	87


54~86

各部のなまえ・操作パネル・付属品




スチームボイラー

水を沸とうさせるボイラーです。本体内部に組み込まれています。



操作パネルのはたらき



4

各部のなまえ

付属品

安全上のご注意

※この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いに ならないでください。

お使いになる人や、ほかの人への危害、財産への損害を未然に防止するため、お守りいただくことを、次 のように説明しています。また、本文中の注意事項についてもよくお読みのうえ、正しくお使いください。

■ここに示した注意事項は

表示内容を無視して誤った使いかたをしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明 しています。



安全上のご注意

を この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれが特に高い」内容です。



益女 / ・ この表示の欄は、「死亡または重傷を負うおそれがある」 内容です。



主意 この表示の欄は、「傷害を負うおそれがあるか、 または物的損害の発生の恐れがある」内容です。

表示の例



気をつけていただきたい 「注意喚起」内容です。



してはいけない「禁止」内容 です。



実行しなければならない 「指示」内容のものです。


で使用のまえに

小危険

(火災・感電・けがの原因)



●改造は絶対にしない。また、サービスマン以外の人は、分解 したり修理しない。






据え付けるとき

(感電・ショート・発火・火災の原因)



●電源コードや差込プラグを傷付けたり、加工したり、無理に曲げたり、引っ張ったり、 ねじったり、たばねたり、重いものを載せたり、はさみ込んだりしない。

●傷んだ電源コードや差込プラグ、ゆるんだコンセントを使用しない。





(ヒーター使用時の高温で引火の原因)



●燃えやすいもののそばに置いたり、熱に弱いものやカーテン、スプレー缶 などを近づけない。



●たたみ、じゅうたん、テーブルクロスなど熱に弱いものの上に置かない。

(火災・感電の原因)



●電源は定格15A以上の専用コンセントを単独で使い、他の器具と 併用する分岐コンセントは使わない。

(頭からかぶるなどすると、口や鼻をふさぎ窒息の原因)



●包装用ポリ袋は幼児の手の届かない所に保管または、廃棄すること。

据え付けるとき



アースを確実に取り付ける。 (故障や漏電の時の感電防止)

取り付けは、販売店または電気工事店にご相談ください。 アース線を接続せよ

■アース端子がある場合

リード線の先端の皮をむき、アース 端子付コンセントのアース端子に確 実に固定してください。



■アース端子がない場合

感電防止のため、アース線の接地工事には「電気工事士」の有資格者 が工事するよう法律で定められています。お買い上げの販売店か、 お近くの電気工事店にご相談ください。(工事は有料)

ご注意

ガス管、水道管、避雷針や電話のアース線への接続は絶対にしないでく ださい。(爆発・火災・感電などの事故防止のため法令で禁止されています。)

●次の場合は、感電事故を防止するため、電気工 事士の有資格者によりD種接地工事(接地抵抗 100Ω以下) をすることが法律で義務づけられ ています。必ず電気工事店に依頼してアース 工事をしてください。

湿気の多い場所

- ●水蒸気が充満する場所 ●土間、コンクリート床
- ●酒、しょうゆなどを醸造、または貯蔵する場所

水気のある場所

この場合、漏電しゃ断器の取り付けも義務づけられ ています。

- ●水を取り扱う土間、洗い場など水気のある場所
- ●地下室など常に水滴が漏出したり、結露する場所

上面

裏面


右側面


\注意

(火災・発火・感電の原因)



●すき間があっても5面(上面、左側面、右側面、裏面、底面) を囲む設置はしない。







●水平で丈夫な場所に置く。(振動・騒音・本体落下の原因)

●製品本体が転倒落下した場合は、使用せず、点検を依頼する。 本体の落下・転倒を防ぐために、転倒防止金具(部品番号MRO-N80-016)を別売品として 扱っています。お買い上げの販売店にご相談ください。




- ●差込プラグの抜き差しは、コードを持たずに、差込プラグを持って行う。
- ●使用前に包装材は全て取り除く。
- ●本体と壁などの間は下表の距離以上にあける。(過熱して発火する恐れ)



消防法 基準適合 組込形 可燃物からの離隔距離(cm) 上方 |側方(左)|側方(右)| 後方 | 下方 10 | 10 | 0

この過熱水蒸気オーブンレンジは「消防 法 告示第一号(対象火気設備等及び火気 器具等の離隔距離に関する基準)」に適合 しております。建築物の可燃物等からの 離隔距離は表に掲げる値以上の距離を保 ってください。



熱に弱い壁材や家具、コンセント のある壁面に、排気口が向い合う ときは、熱変形や変色する恐れが あるため遠ざけてください。

「周囲の保護のために」

左記寸法を離しても調理物の 油で汚れたり結露することが あります。排気が直接壁にあ たらないように据え付ける か、排気があたる部分の壁面 側にアルミホイルを貼ると汚 れを防止できます。

後面がガラスの場合、温度差 で割れる恐れがあるので 20cm以上あけてください。

使用するとき

(事故の原因)



●子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところで使わない。(やけど・感電・けがの恐れ)

●調理中に差込プラグを抜き差ししない。(火災·感電の原因) 抜くときは、とりけしキーを押した後にする。

使用するとき

⚠ 注意

(感電・けが・電波漏れ・故障・火災の原因)

- ●クッキングガイドに記載されている方法以外では使わない。
- ●本体に水をかけない。
- ●本体やドアに無理な力を加えたり乗ったりしない。
- ●ドアに物をはさんだまま使わない。
- ●衣類の乾燥など調理以外の目的に使わない。(発煙、発火、やけどの原因)
- ●テーブルプレートに衝撃を加えない。 割れたり、ひびが入ったときは、そのまま使用せずに、お買い上げの販売店にご相談ください。 そのまま使用すると故障の原因となります。
- ●吸気口・排気口をふさがない。
- ●長期間使わないときは、差込プラグをコンセントから抜く。
- ●食品は加熱しすぎない。(発煙、発火の原因)
- ●少量(100g未満)の食品をオート調理で加熱しない。
- ●本体の上に物を置かない。(過熱してこげ、変形の恐れ)

(やけど・けが・火災の原因)



安全上のご注意

●調理後の食品の出し入れに注意する。


容器やテーブルプレートが熱くなるときがありますので、注意をして取り出す。

- ●クッキングガイドの指定分量以外の加熱は、手動調理で様子を見ながら加熱する。
- ●飲みもの(水、牛乳、お酒、コーヒー、豆乳など)やカレーやシチューなどのとろみのあるもの、 油脂分の多い生クリーム、バターなどは、加熱中や加熱後食品を取り出すとき、突然沸と **うして飛び散り、やけどの恐れがあるので注意する**。(飲みものは加熱前にスプーンなどで かき混ぜます。)
- ●空焼き(脱臭)を行うときは加熱室に何も入れない。
- ●空焼き(脱臭)を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、窓を開けるか、 換気扇を使って換気を行う。

(火災の原因)



- ●食品くずをつけたまま使わない。
- ●加熱室内で食品が燃え出したときは、
- **1.ドアを開けない。**(勢いよく燃える恐れあり) 2.とりけしキーを押し、運転を止めてから、差込プラグを抜く。
- 3.本体から燃えやすいものを遠ざけ、鎮火するまで待つ。 ●鎮火しない場合は、水か消火器で消す。そのまま使用せず、





(やけど・けがの原因)



- ●ヒーター使用中や終了後しばらくは、高温になっているので本体(ドア、キャビネット、 加熱室とその周辺)、テーブルプレート、角皿、焼網にふれない。
- **●熱くなったドアやテーブルプレートなどに水をかけない。**(割れる恐れ)
- ●調理中および調理後、顔などを近づけてドアを開けない。 (調理終了後も一部、スチーム、過熱水蒸気が出ていることがあります。)



- ●調理が終わったら食品をすぐに取り出す。(余熱で焼け過ぎになる恐れあり)
- ●食品の出し入れは、やけどの恐れがあるので、厚めの乾いたふきんやお手持ちのオーブン用 手袋を使う。


使用するとき(レンジのとき)

注意

(やけど・けが・火災の原因)



●調理以外の目的に使わない。



●レンジ加熱では、ゆで卵を作ったり、あたためたりしない。 (破裂の恐れ)







黄身や目玉焼き

(卵を加熱する場合はときほぐしてから加熱する) ●加熱室が空のまま加熱しない。(故障の原因)

●目玉焼きやおでんのゆで卵などのあたためもしない。

●鮮度保持剤(脱酸素剤など)を入れたまま、また包装にラベルやテープを貼ったままで加熱しない。

- ●角皿、焼網は使わない。(火花(スパーク)の原因)
- 1あたため で飲みものを加熱しない。(飲みものは 6牛乳 7お酒で加熱する)
- ●金属の調理道具やアルミなどで加工したプラスチック容器は使わない。(故障の原因)
- ●食品の重さにくらべて重すぎる容器でオート調理しない。
- ●缶詰やレトルト食品は缶や袋のままで加熱しない。
- ●ビンのふたや栓(ネジ式など)をしたまま加熱しない。

(やけど・けがの原因)



- ●乳幼児のミルクやベビーフードはレンジ 500W で様子を見ながら加熱し、仕上がり温度 を確認する。(オート調理で加熱しない。)
- ●市販のベビーフードは、そのまま加熱しないで、容器に移し変えて加熱する。
- ●ラップやふたなどのおおいをはずすときは、注意する。(蒸気が一気にでる場合があります。)
- ●膜や殻つきのものは、切り目や割れ目を入れる。(破裂してやけどやけがの原因)
- ●容器やテーブルプレートが熱くなるときがあるので注意して取り出す。

給水タンクを使うとき

注意

(変形・破損の原因)



- ●給水タンクが破損した場合は、使わない。
- 水が漏れて、故障の原因になります。お買い上げの販売店にご相談ください。
- ●給水タンクを食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器洗い機に入れない。
- ●給水タンクを熱湯にはつけない。(熱湯消毒などはしない。)
- ●給水タンクをコンロのそばや直接高温になる場所には置かない。 (給水タンクが変形し、収納部にセットできなくなります。)
- ●給水タンクを5℃以下の環境では使用しない。(スチーム調理が上手にできなくなります。)
- ●給水タンクには、水以外は入れない。 (アルコール類を入れると発火する恐れがあります。)

(健康懸念の原因)



- ●給水タンクの水は、使うたびに新しい水を入れる。
- (水は、水蒸気となって直接食品に触れるので衛生的で新しい水を使用してください。)
- ●給水タンクは、こまめに洗い、清潔に保つ。 (水の入れ替えだけでは、給水タンクに水あか、ぬめりが付着するのでやわらかいスポンジを使い、 台所用中性洗剤で洗ってください。)

(やけど・感電の恐れ)



安全上のご注意

加熱

の

- ●ぬれた手で差込プラグの抜き差しはしない。
- ●差込プラグの刃および刃の取り付け面のほこりをよくふく。
- ●本体の掃除は、必ず差込プラグを抜き本体が冷めてから行う。

- ラジオ、テレビ、無線機器およびアンテナ線は3m以内に近づけない。(雑音や映像の乱れの原因)
- ●落雷の恐れがあるときは、差込プラグをコンセントから抜く。(故障の原因)

加熱のしくみ



電波(高周波)で食品を加熱します。 電波(高周波)には3つの性質があります。



水分を含んだ食品

には「吸収」され

ます。





ガラス、陶磁器な どの容器は「透過」 します。

金属にあたると 「反射」します。

食品に吸収された電波は、水の分子のまさつ運動を活発にし、熱を 発生させます。このまさつ熱で食品をスピーディーに加熱します。

レンジ加熱の特長



スピーディー で経済的です。



水を使わな ます。



色や形、風味 が保たれます。



盛りつけた ままで加熱 できます。





加熱室に過熱水蒸気(100℃以上 の水蒸気)を充満させながらグリ ルまたはオーブンと組み合わせて 食品を加熱します。

加熱室にスチーム(100℃前後の

水蒸気)を充満させながらレンジ、

またはグリル、オーブンと組み合

わせて食品を加熱します。食品か

ら水分が必要以上に飛ばないので

しっとりやわらかく仕上がりま

食品を上ヒータ

一で加熱し、食

品の表面にこげ めを付け、中は

上下ヒーターで加

熱室の温度を均一

に保ち、食品全体

を包みこむように

して焼き上げます。

す。


やわらかく仕上がります。

肉などから余分な脂を落としてへ ルシーに仕上がります。

据え付け → P.6、7



- ■本体と壁の間は上面20cm以上、左右側面 10cm以上、間をあけて設置します。
- ※背面の排気口からの熱気や油煙で、壁がよごれ るときがあります。
- ※熱に弱いものやカーテンのそばに据え付けない でください。
- ※背面は、壁にピッタリ設置できますが、壁の材質に よっては、本体の接触跡がつく場合があります。
- ■事故防止のため、アースを確実に取り付けてく ださい。 → P.7



□熱の種類による付属品の使いかた

■手動調理でのご使用について

		テーブルプレート	給水タンク	角皿	焼網
レンジ	レンジ	0		X	X
シ加熱	スチームレンジ	0	0	角皿と皿受棚の間で 火花(スパーク)が発 生し損傷します。	網の間で火花(スパーク)が発生し損傷する 恐れがあります。
オーブン加熱	オーブン	X		0	0
ン加熱	スチームオーブン	本体底部の機械室が高温になり、部品がこわれる恐れがあります。	0	0	0
グリ	グリル	X		0	0
ル加熱	スチームグリル	本体底部の機械室が高 温になり、部品がこわれ る恐れがあります。	0	0	0

■オート調理でのご使用について

オート調理ではレンジ出力やオーブンまたはグリルの温度を自動でコントロールするため、クッキングガイドの オート調理一覧に記載されている付属品が使えます。 → P.20、21

角皿・焼網の使いかたの例








■角皿と焼網は、クッキングガイドに従い、上の絵を参考に 上段、中段、下段に正しくセットしてお使いください。 ※角皿を使うときはテーブルプレートは取り出します。 (→ P.16)

|11グラタン||16中華まん(冷蔵)|~|18天ぷらあたため |26低温調理| ~ |35焼き魚

のとき焼網をテーブルプレートにセットします。

焼細の使いかた

使える容器・使えない容器



- ■レンジ加熱とオーブン、グリル加熱を間違えないでください。間違えると食品や容器が 発煙・発火することがあります。加熱する前に、加熱の種類を確認してください。
- ■プラスチック類は家庭用品質表示法に基づく耐熱温度表示をごらんください。
- ■材質や耐熱温度がわからない容器は使わないでください。


ガラス容器

プラスチック容器

耐熱性のある その他の プラスチック容器



ポリプロピレン製など





陶器·磁器

耐熱性のある 陶器·磁器



日常使っている 陶器·磁器


茶わん・皿など




耐熱性のある ガラス容器




耐熱性のない ガラス容器







ラップ類



その他



竹・木・籐・紙・ ニス塗り・漆塗り 容器など

使える容器・

使えない容器



耐熱温度が140℃以上 のもので、「電子レンジ 使用可 | の表示のある ものを使います。

ただし、砂糖、バター、油 を使った料理は高温に なり、容器が変形してし まうので使えません。



のもの(ポリエチレン、 スチロール樹脂など) や 耐熱温度が高くても電 波で変質するもの(メラ ミン、フェノール、ユリア 樹脂、アルミなどで表面 加丁した樹脂など)は使 えません。

ただし、スチーム調理 19解凍のときにだけ、 発泡スチロールのトレー が使えます。



ただし、色絵付け、ひび

模様、金、銀模様のある ものは、器を傷めたり、 火花(スパーク)がでる ので使えません。 また素焼きの陶器など 吸水性の高いものや、 長時間浸水させた陶器、 磁器は、熱くなることが あるので注意してくだ さい。



加熱後、急冷する と割れることがあ ります。



耐熱温度が140℃ 以上のものは使え ます。

> ただし、油、バター、 砂糖を使った料理 は高温になり、ラッ プが溶けてしまう ので使えません。



電波を反射するので使 えません。

ただし、アルミホイルは 電波を反射する性質を 利用し、加熱しすぎる部 分をおおうなど、部分的 に使えます。

このとき、加熱室壁面、 ドアファインダーにふれ ると火花(スパーク)が 出て、破損や故障の恐 れがあるので注意して ください。



こげたり、塗りがは げたり、ひび割れす ることがあるので 使えません。 とくに針金を使っ ているものは燃え

ただし、竹串、楊子、 紙は料理集に記載 している使い方に 限り使えます。

やすくなります。



ただし「グリル、オーブ ン使用可」の表示のあ るものは使えます。









加熱後、急冷する と割れることがあ ります。





ただし発酵では使 えます。



ただし、取っ手がプラス チックのものは使えま せん。



ただし、硫酸紙や 耐熱性の加工を 施した紙製品は 使えます。

上手な使いかたのポイント

食品の分量

食品の分量と容器の大きさ

あたためる

上手な使い

かたのポ

1



手動調理で



オート調理か 手動調理で

容器の大きさ





食品が7~8分目に なる容器が目安





調理する







オート調理や手動調理は、クッキング ガイドの分量や容器に従ってください。



食品を置く位置

■中央部に置く。2個以上の場合も中央部にまとめる。







※メニューによっては置く位置が異なる場合があります。詳しくはクッキングガイドを参考にしてください。

2個以上の食品の同時加熱

■分量を同じくらいに して飲みものは中央 部に寄せて、お総菜は 間を少し離して置きま ■異なる容器や食品は うまくあたたまらない ことがあります。

2品を同時にあたた める。→ P.24、25





■異なる食品は手動調理 で様子を見ながら加熱。 2品を同時にあたためる。 → P.24、25



■ 1あたため |8冷凍と冷蔵 |

以外の異なる食 品はオート調理 はできません。

調理中の仕上がり状態確認

■ドアの開閉はできるだけさけ、開閉するときは短時間にする。

確認はドアごしに



※温度を下げないためです。

開閉する ときは短時間に



※ドアを開けると調理は中断されます。

オート調理後の追加加熱

■追加加熱は、手動調理で様子を見ながら行う。









こんなときは・・・ もう少し熱くしたいとき や焦げ目をつけたいとき などは追加加熱をする







調理後の食品や付属品の取り出し



(やけどの原因)

調理中や調理終了後は 食品や容器、付属品、庫 内、ドアなど各部が熱く なっていますので注意 してください。

■調理が終了したら、食品を早めに取り出す。 ※余熱で仕上がりが変わる

ことがあるためです。

調理終了音が鳴ったら取り出してください。

取り出し忘れ防止のために調理終了後、 ドアが開けられるまでに、1分ごとに「ピ ピピッ | と3回鳴ってお知らせします。

※オーブン、グリル調理で角皿を取り出すときは、中央部分を厚めの乾いた ふきんやお手持ちのオーブン用手袋を使い両手で取り出します。

メロディーの切り替えかた

■好みによって、メロディー音を「ブザー音」や「無音」に変えられます。

ドアを開閉して表示部に「0」を表示させてから、温度/仕上がり ▼ を3秒間押し続けます。ピッとブザー音が鳴ったら切り 替えが終了です。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。さらに同じ操作でメロディー音にもどすことができます。

初めてお使いになるときの準備

■梱包材は、すべて取り除いてからご使用ください。※空焼き(脱臭)はヒーター(オーブン)で行います。

注意

(やけど・けが・火災の原因)

空焼きの加熱中や終了後しばらくは、本体(ドア、キャビネット、加熱室とその周辺) にふれない。

> テーブルプレートの手前 を両手の指先で奥に押し、

軽く持ち上げてからテー

ブルプレートの下に指先

を入れ、両手で静かに引

調理後の取り出しはテー

ブルプレートとその周辺

が熱くなっている場合が


あるのでやけどに注意し

! 注意

き出します。

てください。

●空焼き(脱臭)を行うときは、加熱室に何も入れない。




付属の「テーブルプレート」 を加熱室底面に取り付ける




熱くなった加熱室内から のテーブルプレートの出 し入れは、やけどの恐れ があるので、厚めの乾い たふきんやお手持ちのオ ーブン用手袋を使う。

します。



指先で奥まで押して 軽く持ち上げる。



テーブルプレードの下に指先 を入れて両手で取り出します。

図のように両手で持ち加熱室内に入れ、3個の

グラムセンサーの上にゆっくりと置きます。

ピッとブザーが鳴り、数秒後、O点調節が完了

オーブン

オープン

グラムポジションシステム のO点調節をする



ドアを閉めて を3秒以上押す

テーブルプレートを取り外し 空焼きをする





37お手入れ脱臭をセットする





終了音が鳴ったら終了です


※ 空焼き (脱臭) を行うときは、油の焼ける臭いや、煙が出る場合があるので、 窓を開けるか、換気扇を使って換気を行ってください。

給水タンクの使いかた

本体からはずす 給水タンクに手をかけ、 そのまま水平に引き出 します。

洗う

- パイプ部には触れないようにして、給水 タンク全体を軽く持ちます。
- ふたのツバ(右)に指をかけ、右側面全体 を持ち上げます。
- ツバ(左)に指をかけ、左側面全体を持ち上げ、 ふたを外します。



水(水道水)を入れ、ふた をする



- 周囲全体を押さえて確実にふたを閉めてく ださい。
- ※傾けると水がこぼれることがあります。水平 の状態で扱ってください。

本体にセットする

給水タンクを水平に持って、挿入口に入れ、しっか り奥まで差し込みます。

※確実にセットしないと、水もれやスチーム不足の 原因になります。

! 注意

(やけどの恐れ)



スチームとオーブンやグリルを併用した 場合は給水タンク内の残水が熱くなって いるので注意する

お願い

●使用する水は、塩素消毒された水道水を使用し てください。浄水器の水、ミネラルウォーター、 アルカリイオン水、井戸水などを使用した場合は カビや雑菌が発生しやすくなります。長時間使用 した場合にスチーム噴出口が詰まることがありま





給水タンクの使い

か

ウォーター

- ●スチームを使う場合は給水タンクの満水ラインま で水を入れ、確実に本体にセットしてください。水 が少なかったり、半挿入で行うと「給水 | 表示が出 てスチームが止まり、仕上がりが悪くなります。
- ●給水タンクは使用するたびに、水で洗い、新しい水 を入れてください。給水タンクの中に水を入れた ままにしておくと雑菌が繁殖する原因になります。
- ●スチームを使った後にはパイプの水抜きをして ください。 → P.47
- ●5℃以下の環境では使用しない でください。 スチームあたため・ スチーム調理・過熱水蒸気メニュ 一が上手にできなくなります。



- ●給水タンクに水以外は入れないでください。 故障の原因になります。
- ●使用しない場合は、空にして本体に取り付けておい てください。

ごはん

お総菜

飲みものなど

調理する

鶏のハーブ焼きなど

グラタン

茶わん蒸し

あたためる

·卜調理

調理の手順

調理方法は

■オート調理であたためる

「牛乳、お酒、スチームあたため、 中華まん、天ぷらのあたため

操作手順は

1回押すー1あたため

2回押す一2解凍あたため

調理のあとは

約

10

分放置すると自動的に電源が切れます。

→ P.2

「入」にするときはドアを開けます。

続けて調理しないときはお手入れをする

>P.46 ▶P.47

冷却ファンの風切り音がする場合があります

終了音が鳴ったら終了です

→ P.22~24 |1あたため||2解凍あたため| メニュー番号 1~2 ■オート調理であたためる → P.25~29,31~33 メニュー番号 6、7、15~18

のみもの デイリー

スチーム調理

わがや流(呼出し)


のみもの デイリー

スチーム 調理


過熱 水蒸気


■オート調理で調理する → P.27~30 メニュー番号 9~14 飲みもの・デイリー スチーム調理 メニュー番号 19~26 メニュー番号 27~35 過熱水蒸気

8冷凍と冷蔵 メニュー番号 8 メニュー番号 3~5 わがや流



テーブルプレート を使わない 角皿を使わない







レンジ (発酵) 1分 10分 10秒 グリル または オーブン (発酵) スチーム

→ P.52

/ 終了音が鳴ったら終了です

■オート調理や加熱の種類で付属品 (テーブルプレート・角皿・焼網)を 使い分ける

18

オート調理で使う付属品・参照ページ

オート調理 オート調理一覧

メニュー分類	参照	ページ	付属品の使用について
	操作手順	コツ	り周叩り使用について
1 あたため	→ P.22、24	→ P.23	
2 解凍あたため	→ P.22	→ P.23	
3 ご は ん	→ P.31~33	→ P.23	
4 冷凍ごはん	→ P.31~33	→ P.23	
5お か ず	→ P.31~33	→ P.23	
6牛 乳	→ P.27	→ P.28	空
7お 酒	→ P.27	→ P.56	
8 冷凍と冷蔵	→ P.25	→ P.25	
9葉・果菜	→ P.27	→ P.28	
10根 菜	→ P.27	→ P.28	
11グラタン	→ P.27	→ P.72	空空
12ピ ザ	→ P.30	→ P.73	満水
13 シチュー・カレー	→ P.27	→ P.66	
14焼きそば	→ P.27	→ P.67	空空
15 スチームあたため	→ P.26	→ P.57	満水
16 中華まん(冷蔵)	→ P.26	→ P.69	
17中華まん(冷凍)	→ P.26	→ P.69	満水
18天ぷらあたため	→ P.26	→ P.57) C (m) /

オート調理で使う付属品・参照ページ

メニュー分類	参照ページ		付属品の使用について		
<u> </u>	操作手順	コツ	り周品の使用について		
19解 凍	→ P.27	→ P.29	诺·		
20茶わん蒸し	→ P.27	→ P.68	満水		
21プリン	→ P.27	→ P.79			
22スポンジケーキ	→ P.27	→ P.76			
23シュー	→ P.30	→ P.80	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		
24フランスパン	→ P.30	→ P.82	満水		
25かんたんパン	→ P.27	→ P.84			
26低温調理	→ P.27	→ P.74	満水		
27 鶏のハーブ焼き	→ P.27	→ P.60			
28串焼き	→ P.27	→ P.62			
29 スペアリブ	→ P.27	→ P.60			
30鶏のからあげ	→ P.27	→ P.64			
31エビフライ	→ P.27	→ P.65			
32ヒレカツ	→ P.27	→ P.65	満水		
33オーブン天ぷら	→ P.27	→ P.64			
34焼き野菜	→ P.27	→ P.59			
35焼 き 魚	→ P.27	→ P.63			
36 お手入れ清掃	→ P.27	→ P.46	満水		
37 お手入れ 脱臭	→ P.27	→ P.16	空空		

-調理

ごはんやお総菜をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。





食品を入れた容器や皿を、テーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める





1回押し: 1あたため 2回押し: 2解凍あたため



を押し、

お好みにより希望の 仕上がりを設定する



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

- ●牛乳、コーヒー、水、お茶、豆乳のあたためは 6牛乳 を使います。 → P.27
- Tあたため 2解凍あたためは、ドアを閉めて約10分以内(表示部に「O」が 表示されている間)に押してください。ドアを開閉して約10分を過ぎる とスタートしません。ドアを開閉して押してください。
- ●ごはんのあたためは、Tあたため仕上がり調節やや弱、冷凍ごはんの解凍 あたためは2解凍あたためで加熱します。
- ●3ごはん~5おかずはわがや流で加熱します。 → P.31~33

1あたため 2解凍あたため








■あたため選択



を押すごとに1▶2▶1 と切り替わります。



■什上がり調節





強~弱まで

5段階に設定できます。

次の食品は「手動調理」で様子を見ながらあたためる

|]あたため||2解凍あたため| ではあたためられません。

●重量が100g未満の食品



※包装をはず





まんじゅう

●乳幼児用ミルク、ベビーフード



※別の容器に移 し換えます





●冷凍野菜



●市販の調理済み食品



※別の容器に移し 換えます

あたためられる食品と上手なあたためかた

■1回であたためられる量は、食品と容器を合わせて100~1800gです。 (食品と容器の分量は同じくらいの分量が目安です。)

■わがや流であたためられる食品の量は1人分です。 → P.32



このマークの付いた 食品はラップなどの



カレー・シチュー



えびやいか,丸ごとのマッシュルー ムは飛び散ることがある。(丸ごと のマッシュルームはあらかじめ取り 除き加熱後、加える)仕上がり調節 **やや強**か 強に合わせる。

耐熱性のある容器に入れ、おおい をする。ふたの代わりにラップを するときは、ゆとりをもっておおい。 仕上がり調節「やや強」か「強

に合わせる。加熱後、かたまりを

冷凍カレー・シチュー

ほぐし、かき混ぜる。





オート調理 ワンタッチスタートのオートであたためる

異なる食品(冷蔵や常温のもの)を同時にあたためる



2品を、テーブルプレートの上に 間隔をあけて置き、ドアを閉める





を押す




_{を押し}お好みにより希望の 仕上がりに調節する

(加熱時間を表示する前に設定します。)



終了音が鳴ったら食品を取り出す

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。





2品を同時にあたためる(lance by befine the control of the co

●あたためられる食品

冷蔵または常温の食品です。

●食品の分量

- ·1品の分量は約100~300gです。
- ・2品の分量をほぼ同じにします。
- 分量の目安は、一方の分量に対し、片方は0.7~1.3 倍程度です。

(例:ではん150gとお総菜100~200g) (この分量以外はオート調理できません。手動調理 で様子を見ながら加熱してください。)

●容器の大きさ

食品の分量にあった大きさ、重さの容器を使います。 2品とも同程度の大きさ、重さの容器を使います。

●上手に仕上げるには

食品により、飛び散りを防いだり適温にあたためる ためラップなどのおおいが必要です。

- ・タレ、ソース、煮汁のかかった食品
- ・カレー、シチューなどのとろみのある食品
- ・生クリーム、バターなどの油脂分の多いものが 入った食品
- ・塩分の多いスープ、みそ汁など温度が上がりに くい食品

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくかき混ぜます。

食品の種類や保存状態(常温·冷蔵)によって仕上がり調節を使い分けます。 → P.23

次の場合はうまくあたたまりません

●冷凍保存した食品

1品ずつオート調理の2解凍あたためであたためます。

- ●2品同時あたために向かない組合せの例
- ・塩分の多い食品と糖分の多い食品 (例:スープと砂糖を入れたコーヒー)
- ・汁気の多い食品と少ない食品 (例:シチューとパン)
- 手動調理で様子を見ながらあたためます。 → P.34

●牛乳、お酒などの飲みものは、それ以外の食品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の<mark>6牛乳 7お酒</mark>であたためてください。

●オート調理のあたためができない食品は、2品同時あたためはできません。→ P.22


手動調理で様子を見ながらあたためてください。

オート調理 オート調理であたためる

6 牛乳 7 お酒 8 冷凍と冷蔵 (左側) (右側)

異なる食品(冷凍と冷蔵)を同時にあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備

テーブルプレートの左側に冷凍食品、 右側に冷蔵食品を間隔をあけて置き、 ドアを閉める

1

のみもの デイリー

を押す

2



を選択する メニュー番号 [8]



_{を押し} お好みにより希望の 仕上がりに調節する





を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

8冷凍(左側)と冷蔵(右側)は空





8冷凍(左側)冷蔵(右側) のコツ

●食品の種類によって置く位置を変えます。

右側は、冷蔵保存の調理済み食品やチルド食品を加熱します。左側は冷凍ではんや調理済み冷凍食品を加熱します。(冷凍と常温では、常温が熱くなりすぎるため上手にあたたまりません。)

- ●食品の分量は → P.24
- ●加熱する食品は

チルド食品、調理済み冷凍食品のハンバーグや焼きおに ぎりなどの焼きもの、揚げもの、フライを加熱します。

- ●容器の大きさ → P.24
- ●上手に仕上げるには → P.24

- ●オート調理のあたためのできない食品は同時にあたためることができません。 → P.22 手動調理で様子を見ながらあたためてください。
- ●牛乳、お酒などの飲みものは、それ以外の食品との2品同時あたためはできません。

各々の種類だけをオート調理の<mark>6牛乳 7お酒</mark> であたためてください。

表面が乾燥ぎみの時や、やわらかく仕上げたい場合 は水やお酒をふるか霧を吹きます。

カレー、シチュー、野菜炒めなどは、加熱後よくか き混ぜます オ

調理

オート調理 オート調理であたためる

スチーム調理 15 スチームあたため 18 天ぶらあたため 16 中華まん(冷蔵) 19 解 凍 17 中華まん(冷凍) 20 茶わん蒸し

スチームでお総菜をあたためる

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備 食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉めて給水タンクをセットする

スチーム調理

を押す

2 メニュー選択 マルヘ

·調理

を押し、希望のメニュー番号 を表示させる



ま上がり こ

_{を押し、}お好みにより希望の 仕上がりを設定する

3



を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後給水タンクを空にします。

※調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよくふきとって ください。 → P.46

15スチームあたためのコツ

スチームで包み込んでふっくらあたためます。

- ラップなどのおおいはしません。スチームで食品の乾燥を防ぎながら、しっとりふっくらあたためます。
- 陶磁器や耐熱性のガラス容器に 入れて加熱します。
- 1あたためより加熱時間は長くかかります。
- ◆冷蔵室から出したものは 仕上がり調節やや強で加熱します。
- 調理済み冷凍食品は上手にあたたまりません。 2解凍あたため を使ってください。

15スチームあたためは

|16中華まん|~|18天ぷらあたため|は

(仕上がり設定)(メニュー番号


◆冷凍のごはんや冷凍のお総菜は上手にあたたまりません。

2解凍あたためを使ってください。

オート調理 予熱なしメニューで調理する

オート調理6、7、9~11、13、14、19~22、25~35

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備 食品とメニューにあった付属品を入れ、 ドアを閉める




2 メニュー選択 を押し、希望のメニュー番号 を表示させる



_{を押し、}お好みにより希望の 仕上がりを設定する

※6牛乳、7お酒は仕上がり設定の目盛を記憶します。





● <u>9葉・果菜</u> 「10根菜」 「19解凍」は調理後、庫内やテーブルプレートに付着した水滴を、ふきんなどでよくふき取ってください。

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき」 → P.47 を参照して 37お手入れ脱臭 で加熱してください。



6牛乳のコツ

● 1回であたためられる分量は1~4杯(本)です。

1ml = 1cc

飲みものの種類	1杯分の分量
牛乳	200mL (冷 蔵)
コーヒー	150mL
水	180mL
お茶	180mL

●容器の7~8分目が適量です。

容器に対して少量(½量以下)しか入れない

と、加熱室から取り出した後で も、突然沸とうして飛び散り、 やけどすることがありますので 手動調理で加熱します。

→ P.35、45



ものを使います。

●牛乳は冷蔵室から出したての

●牛乳びんでの加熱 はできません。



●2個以上の場合は、 テーブルプレート の中央に寄せて置 きます。



●お酒のコツは → P.56

9葉・果菜 10根菜 のコツ

ラップで包みテーブルプレートの中央に直接のせて加熱します。 皿などの上にのせて加熱すると加熱しすぎの原因となります。 → P.50

加熱する分量は 9葉·果菜 で100~500g 10根菜 で100~1000gです。

9 葉・果菜

才

·調理













ほうれん草、小松菜など 葉が食べられるもの

なす、かぼちゃなど果実や 種子が食べられるもの

カリフラワー、ブロッコリーなど 花弁やつぼみが食べられるもの

10 根 菜

根菜



じゃがいも、さつまいもな ど地中にある根茎や根が食 べられるもの





分量が100g未満のときはオート調理で 加熱しない。

レンジ 500W で様子を見ながら加熱します。 → P.34

● クッキングシートなどの紙類で包んで 加熱しない。

丸のままのじゃがいもなど複数個を加熱するときは、中央を開けてラップに包んで加熱します。



19 解凍 のコツ

- ●冷凍室で冷凍された肉や魚を解凍します。(冷凍室から出したばかりのコチコチに凍ったものを使います。)
- ●一度に解凍できる分量は、100~1,000gです。

分量が多すぎると"ピッピッピッ"となり、表示部に「【 🚺 🕽 」が表示され、解凍されません。

- ●給水タンクに水を入れないで解凍したり、途中で「給水」表示が点灯した状態で解凍すると、解凍しす ぎになることがあります。
- ●加熱室は冷ましてから使ってください。

加熱室やテーブルプレートが熱くなっている場合には発泡スチロールのトレーが溶けたり、加熱しすぎること があります。充分冷ましてから使ってください。

- ●発泡スチロールのトレーは、生ものの解凍以外には使用しないでください。
- ●形、厚みが均一でないものはアルミホイルを使って解凍

形、厚みが均一でないものは、細いところや薄いところに巻きます。大きなかたまりにはまわり(側面)に巻き ます。頭や尾の部分は、先に加熱されやすいのでアルミホイルをピッタリと巻いて解凍 すると、変色や煮えが防げます。

アルミホイルが加熱室側面やドアファインダーに触れると火花(スパーク)が出て、 テーブルプレートやドアファインダーが割れる恐れがあります。

●発泡スチロール製のトレーにのせたまま解凍

ラップなどの包装をはずし、テーブルプレートの中央にのせて解凍します。陶磁器や耐熱性の皿などは使 わないでください。トレーがない場合は、テーブルプレートにオーブンシートかペーパータオルを敷いて

●解凍後そのまましばらく置き自然解凍をします。

次の場合は手動調理で途中様子を見ながら解凍します。 → P.34

●調理済み冷凍食品や 冷凍野菜

解凍の目安は200gで 4~5分です。

レンジ 200W で加熱 する。

● 分量が100g未満の場合 ● バラバラになって凍って 100g ***

いるもの ● 解凍が足りなかったとき

-20℃以下の冷凍食品

(オート調理で加熱不足の場合) 冷凍保存温度は-18℃を基準にしています。 レンジ 100W で加熱する。

●とけかけている食品 とけかけて いる部分

レンジ 100W または レンジ 200W で加熱 する。

19 解凍 の使い分け

さしみを解凍後、そのまま生で食べる場合: 19解凍 仕上がり調節 弱



食品の中心が、少し凍って いる状態に仕上がりますの で、サクサクと包丁で切り やすく、食卓に出すとき食 べごろになります。

肉や魚を解凍後、すぐ調理する場合: 19解凍



薄切り肉は、解凍後両手で 大きくしならせます。 ひき肉やかたまり肉は仕上 がり調節やや強に合わせ て解凍します。

上手な冷凍保存(フリージング)のコツ

●材料は新鮮なものを

1回分ずつ(200~300g)に分け、2~3cmの厚さで、極端に薄くならないように平らな形にまとめます。

- ●ラップなどでピッタリ密封をします。
- ●魚の下ごしらえは

魚はうろこやえら、内臓を取り、塩水で洗って水気をふき取り、一尾ずつ冷凍します。


●バランなどの飾りや敷きものは取り除きます。



ドアを開閉して電源を入れる







ト調理



希望のメニュー を押し、 番号を表示させる





お好みにより希望の 仕上がりを設定する

を押す



予熱終了音が鳴り予熱が終わったら ドアを開けて食品をのせた角皿を入 れます。

■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 予熱中にスタートボタンを押すと5秒間点灯 します。





を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。

※使用後、給水タンクを空にします。

※調理後は、ふきんなどで庫内やドアの水滴をよくふきとって ください。(→ P.46)

オーブン スチーム 予熱

(仕上がり設定) メニュー番号

12ピザ 22シュー 23フランスパンは


角皿の出し入れは、やけどの 恐れがあるので、厚めの乾い たふきんやお手持ちのオーブ ン用手袋を使う。

- 取り出した角皿は、熱に弱い場所には置か ないでください。開いたドアの上に置きま
- 子供や幼児が触れないように気をつけてく
- 破れたオーブン用手袋や水にぬれたふき んは使わないでください。

わがや流あたためは、自分のお好みにあたためる機能です。お好みに仕上げるため、使いかたに 応じて以下の操作手順で行ってください。

お手持ちの容器の重さを登録する

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。



登録したい空の容器を庫内に置き、ドア_ を閉める

例:ごはんのあたために使用する容器を容器番号「1」に登録する 容器計量 (登録)

を押す

マスト を押し 希望のメニュー番号と



登録が完了しました

П

登録が終了しました


3ごはん~5おかずは



を押す




約6秒後、ピーと鳴ったら容器の計量が終り 表示部に「MIが表示されて登録が終ります。



- 差込プラグを抜いたときや停電した場合でも記憶しています。
- 「かで満 を3秒間押すと、登録の内容を全て消すことができます。

登録できるメニューと容器番号

メニュー番号	容器番号
3ごはん	1~4
4冷凍ごはん	1~2
5おかず	1~4




● 3ごはん~5おかずまで10種類の容器 が登録できます。

32

登録した容器を使って食品をあたためる

※食品の分量は1個の容器番号に対し1人分(1回分)が適量です。

お知らせドアを開けると電源が入ります。



登録した容器に食品を入れ、庫内に置き、 ドアを閉める





を押す



_{を押し}登録したメニュー番号 と容器番号を選択する



お好みにより希望の 仕上がりに調節する





を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

●仕上がり調節の設定を記憶します。

メニュー	食品の分量	あたためのコツ
3ごはん	100~300g	→ P.23
4冷凍ごはん	100~300g	→ P.23
5おかず	100~800g	→ P.23

ごはんをあたためる場合

3ごはん~5おかずは







- ●3ごはんは常温、5おかずは冷蔵を基準に 加熱時間を設定しています。
- ●冷蔵のごはん、常温のおかずは 1あたため で加熱します。
- 常温は約20℃、冷蔵は約0~約5℃、冷凍 は約-18℃を基準にしています。

お手持ちの容器の重さを登録しないであたためる

お手持ちの容器の重さを登録せず計量だけして、ごはんやおかずなどをお好みに仕上げることができます。

お知らせ、ドアを開けると電源が入ります。







約6秒後、ピーと鳴ったら容器の 計量が終ります。


ドアを開け、計量した容器に食品を 入れドアを閉める



お好みにより希望の 仕上がりに調節する



終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。




(メニュー番号) (容器を登録しない場合

わがや流あたため

手動調理 レンジを使う

食品を一定のワット数で加熱する

800W 600W 500W 200W 100W の操作方法を説明しています。 レンジスチーム発酵の操作方法は → P.42 を参照してください。



お知らせ)ドアを開けると電源が入ります。

食品を入れた容器や皿をテーブルプ レートの中央に置き、ドアを閉める



手動調理



を押し、ワット数を選ぶ


ワット数選択

→ 800W ► 600W ► 500W ► 200W − -スチーム発酵 ◀ 100W ▼



10分 1分 た押し、時間を設定する

800W (最大設定時間10分) 600W 500W (最大設定時間19分50秒) 200W 100W (最大設定時間90分)



例:1分20秒にセットした場合







終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終り ます。

注意



レンジ加熱では加熱できません。 (破裂のおそれ)







(※生卵を加熱する場合は、ときほぐしてから加熱する)

加熱時間の決めかた

●同じ分量でも食品の種類(材質)によって調理時間も違います。 食品100g当たり レンジ 800W の加熱時間の目安

	食品の種類	生からの調理	あたため	食品の種類	生からの調理	あたため
野	葉・果菜類	50秒~ 1分20秒	40秒~50秒	めん類		40秒~50秒
野菜類	根菜	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	汁もの (みそ汁・スープなど)		1分10秒~ 1分30秒
魚介	類	1分20秒~ 1分40秒	40秒~50秒	飲みもの (酒・牛乳など)		20~40秒
肉	類	1分40秒~2分	50秒~1分10秒	パン・まんじゅう		20~40秒
ごは	ん類		20~40秒	ケーキ	40秒~50秒	

- ※ レンジ 500W で加熱する場合は、約1.5倍の加熱時間にします。 (標準温度20℃のとき)
- ●食品の分量にほぼ比例します

分量が倍になれば時間も倍、半分になれば時間も 半分になります。

●加熱前の食品温度によっても違います

同じ食品でも、冷蔵室や冷凍室から出して使う場合 は、加熱時間がかかります。 標準温度(20℃のとき)に対して、冷蔵は約1.3倍、 冷凍は約2.3倍が目安です。

また夏と冬で多少加熱時間が違います。

●使う容器によっても違います

容器の材質や大きさ、形状によっても加熱時間は 多少違ってきます。

●少量の食品(100g未満)を加熱する場合 レンジ 500W で加熱時間を20~50秒に設定し、様 んなど野菜が少量(100g未満)のときに乾燥したり 、火花(スパーク)が出て焦げたりすることがありま す。水を多めにふりかけてラップに包むか皿などに 広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加

はじけや飛び散りをふせぎます。 下準備をする

熱します。

●イカやタコは表面に切り目を 入れる

*レンジ200Wで 加熱時間をひか えめにします。



●殼付きの栗やぎんなん



※切れ目や割れ目を入れておおい をして加熱します。

●マッシュルームは半分に切る





※レンジ200Wで加熱時間を ひかえめにします。

●さいの目野菜(にんじんなど)

※100g以上にするか、水をふりかけ、 ラップをしてレンジ500Wで加熱します。








●とろみのあるものなどはおおいをして加熱前と加熱後に



準備 食品を入れた容器や皿をテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉める



例:800Wにセットした場合

例:7分にセットした場合

例:200Wにセットした場合

例:30分にセットした場合

рээ **ПП** w

レンジ **ローロー** 1分**に**物

W Correction

1 たが を押し 800W または 600W 、 500Wを選ぶ

りりしいで送ぶ ワット数選択 → 800W ▶ 600W ▶ 500W ▶ 200W —

____スチーム発酵 ◀ 100W **◀**

2 (10分 (1分 (10秒) を押し、時間を設定する

(最大設定時間19分50秒)

8 _{を押し} 200W または 100W **を選ぶ**

4 (19) (19) を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

ちょう を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 手動調理 グリルを使う


魚など表面に焦げ目をつける調理

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備 食品をのせた焼網と角皿を入れ、 ドアを閉める

1 の を押す




2 (10分 (1分 (10秒) を押し、時間を設定する

(最大設定時間40分)

例:15分にセットした場合

3 き押す



※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。 ※40分以上のときは残り時間を追加加熱してください。

調理後の加熱室の油汚れは

「においが気になるとき」 → P.47 を 参照して 37お手入れ脱臭 で加熱してく ださい。

グリルの上手な使いかた

角皿と焼網を使い分けて

肉や魚は角皿にのせた焼網に並べて<mark>中段</mark>または<mark>下段</mark>に入れて焼きます。

途中で裏返しをしてさらに焼く

片面を焼いてから裏返して、さらに焼きます。魚などは 盛り付けたとき上になる方を下にして並べて焼き、途中 裏返してさらに焼きます。

並べかたは

魚や肉類は焼網に並べます。



食品の焼き色を調節するため、加熱途中で加熱時間を変えることができます。


■加熱時間を変えるときは温度/仕上がり ✓ を押すと、1分単位で増減できます。 但し、最大加熱時間(40分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場合は加熱時間を減少することはできません。

手動調理

手動調理 オーブンを使う

予熱ありの使いかた

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品をのせた角皿を用意する

予熱「あり」を を押し 選ぶ

■ キーを押すごとに 予熱あり➡予熱なし➡予熱あり の順に選択できます。

オープンで多熱

∨ ∧ を押し、温度を設定する

100℃~210℃・250℃(10℃単位)まで設定できます。

例:200℃にセットした場合



38

(10分) (1分) (10秒) を押し、時間を設定する

(最大設定時間90分)

例:30分にセットした場合





を押す(予熱を開始します)



予熱終了音が鳴り予熱が終ったらドアを 開けて食品をのせた角皿を入れます。

- ■予熱が終ってそのままにしておくと、10分間予熱を 継続した後、設定した時間を加熱します。
- ■予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン予熱中にスタートボタンを押すと5秒間点 灯します。





を押す



終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替 わります。

加熱のポイント

追加加熱などで予熱が不要なとき

予熱なしの使いかた (→ P.40) の方法で 行います。

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。

- ■加熱中に オーブン を押すと、セットした温度が表示されます。温度/仕上がり マイン を押して温度を変えることがで きます。約2秒後に時間表示に戻ります。
- オーブン 加熱中に、加熱時間を変えるときは、温度/仕上がり マート を押すと、1分単位で増減できます。但し、最 大加熱時間(90分)を設定した場合、加熱時間を追加することはできません。また、残時間表示が1分未満となった場 合は加熱時間を減らすことはできません。

手動調理 オーブンを使う

予熱なしの使いかた

お知らせドアを開けると電源が入ります。



オープン


例:200℃にセットした場合

設定

例:30分にセットした場合

オープン

準備 食品をのせた角皿を入れドアを閉める



■キーを押すごとに予熱あり予熱なし予熱あり予熱なし予熱あり

2 AM / (北上が) マート を押し、温度を設定する 100℃から250℃まで設定できます。

3 (最大設定時間90分)

4 (あただめ) を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※調理終了後、冷却ファンが回転する場合があります。

250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。


加熱のポイント

食品の焼き色を調節するため、加熱途中で温度と加熱時間を変えることができます。 → P.39

手動調理 スチームを使う

スチームとレンジ・グリル・オーブンの組み合わせ

お知らせドアを開けると電源が入ります。



準備 食品と加熱に合わせた付属品を入れ 給水タンクに水を入れドアを閉める

1 スチーム を押す

2 希望の加熱方法を選んで押す




※予熱なしオーブンとの設定になります。
予熱ありオーブンとの設定はできません。

を押すを押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。 庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。

※使用後、給水タンクを空にします。



手動調理

手動調理発酵を使う

レンジスチーム発酵(レンジ6回押し)

お知らせドアを開けると電源が入ります。



食品をテーブルプレートの中央に置き、 給水タンクに水を入れドアを閉める

を6回押し 「スチーム発酵」を選ぶ

(10分) (1分) (10秒) を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 ※使用後、給水タンクを空にします。



> 800W ▶ 600W ▶ 500W ▶ 200W ¬ - スチーム発酵 **◀** 100W ◀

例:10分にセットした場合



レンジ スチーム 発酵のコツ

> つづく




加熱室の温度が高いこと ネット、加熱室の周辺に触れない。 加熱室の温度が低いとき、上ヒーターが加熱する場合があります。ドア、キャビ

- ●角皿を使ってレンジスチーム発酵はできません。 火花(スパーク)の原因となります。
- ●メニューによって発酵温度が違います。温度/仕上 がり調節キーを使い分けます。(右表参照) レンジスチーム発酵は温度/仕上がり 💜 で発酵 温度をコントロールします。温度/仕上がりです。 誤って設定すると上手に仕上がりません。
- ●市販の料理ブックの発酵や、お好みの料理の発酵は オーブン 予熱なしで温度/仕上がり で を押して オーブンスチーム発酵(45℃~35℃)に合わせ様 子を見ながら行ってください。

レンジスチーム発酵メニューと記載ページ

- C104W						
+-	仕上がり調節	メニュー	記載ページ			
		かんたんパン	→ P.84			
	中	グラハムパン カレーパン	→ P.85			
レンジスチーム発酵		ピザ各種	→P.73			
	やや弱	ヨーグルト	→ P.86			
	弱	カスピ海ヨーグルト	→ P.86			

オーブンスチーム発酵



✓/∧ を押し、発酵温度を設定する

予熱あり➡予熱なし➡予熱あり

の順に選択できます。

(10分) (1分) (10秒) を押し、時間を設定する (最大設定時間90分)

を押す

終了音が鳴ったら食品を取り出す。

庫内灯が消灯し、表示が「O」になり、加熱が終ります。 ※使用後、給水タンクを空にします。



例:40℃にセットした場合



■発酵温度は45·40·35℃の3段階に設定 できます。

例:50分にセットした場合

オーブン スチーム 発酵

つづき

レンジ スチーム 発酵のコツ

料理集に記載してある山形パン、バターロール、ピザなど の一次発酵をレンジスチーム発酵で行う場合は・・・・

- ●こね上げた生地を耐熱性ガラスのボウルに入れてそのま まテーブルプレートにのせて発酵します。(角皿や金属製の容 器は使えません。)
- ●かんたんパン → P.84 を参照し、ポリ袋を使ってこね ることもできます。この場合は袋のまま、記載の発酵時間の 少なめの時間を目安にして発酵させます。
- ●二次発酵は角皿を使います。 レンジスチーム発酵 では できません。オーブンスチーム発酵で行います。

_	[レンジ スチーム発酵]作	上上がり調節 中	で・・・
•	メニュー・記載ページ	分 量	一次発
'	バターロール	20個分	

メニュー・記載ページ	分 量	一次発酵時間
バターロール → P.81	20個分	
角形食パン・イギリスパン → P.83	各1型分	
フランスパン バタール・クーペ・エピ ベーコンエピ シャンピニオン → P.82・83	各3本分 6個 9個	20~30分

手動調理

手動調理をするときの加熱時間

レンジ調理

(野菜)

*オート調理する場合、葉菜、果・花菜は のみもの・デイリー 9葉・果菜 で。 根菜は、のみもの・デイリー 10 根菜 で加熱します。

							手動調	理の目安(「レンジ 800W)	おおい
	メニュー名			調 理 の コ ツ	分 量 加熱時間		の有無		
葉	ほ小		れ ん 草 太い茎には切り目を入れ、葉先と根元を交互にする。 菜 ・ 春 菊 加熱後、冷水にとってアク抜き、色どめをする。		200g	1分40秒~2分10秒	有		
菜	自丰	菜 · ヤ	ŧ	うやべ	しツ	白菜は葉先と根元を交互にする。 加熱後、ざるにあげて水気をきる。	Luug	1714049 2711049	H
	カブ	リフ	_	ラワコリ	_	小房に分ける。			
果	な				す	用途に合わせて切り、塩水につけてアク抜きをする。 加熱後、冷水にとって色どめをする。	200g	1分20秒~1分50秒	
 花	クリーンアスパラガス		ゴス	はかまをはずし、穂先と根元を交互にする。オート調理の場合は「やや強」で加熱する。			有		
菜	2			んう	筋を取る。 加熱後、さっと冷水をかけて色どめをする。	200g	1分50秒~2分10秒		
	ح	うも	5 2	3 こ	U	皮をラップ代わりにするときは、ひげを取り除く。	300g(1本)	3分30秒~4分50秒	
	か	ぼ		ち	ゃ	大きさをそろえて切る。オート調理の場合は「強」で加熱する。	200g	2分10秒~2分40秒	
	(こ	Ь		じ	Ь	さいの目切りのオート調理の場合は一弱にする。			
١	さ	つ	ま	い	も		000	0 () 0 () 0 (Til)	
根		ح		い	も	皮をむいたさといもは、塩もみして水で洗い、ぬめりを取る。	200g	3分~3分30秒	<u>+</u>
菜	ごれ	Ь	ぼ	Z	うん	ごぼう、れんこんは酢水につけ、アク抜きして から酢をふりかけて加熱する。			有
	じ大	ゃ	が	い	ŧ		150g	約3分30秒	
					根	そのまま置く。さいの目切りのオート調理の場合は「弱」にする。	300g	4分50秒~5分20秒	

レンジ調理

(生ものの解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 100W	おおいの 有無
まぐろ(ブロック)	200g	4~6分	_
いか (ロール)	100g	2~3分	_
えび	10尾(約200g)	3~5分	_
切り身魚	1切れ(約100g)	2~3分	_
ひき肉	200g	5~7分	_
薄切り肉	200g	4~6分	_
鶏もも肉(骨なし)	250g	6~7分	_
鶏もも肉(骨あり)	250g	7~8分	_

レンジ調理

(ゆでて冷凍した野菜の解凍)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
ミックスベジタブル	100g	1分20秒~1分40秒	_
さやいんげん	100g	約1分40秒	_

- ●ラップやふたなどのおおいをはずし、発泡 スチロール製のトレーにのせて加熱します。
- ●加熱後3~5分放置して自然解凍します。

レンジ調理 (冷凍食品の解凍あたため)

メニュー名	分量	加熱時間 レンジ800W	おおいの 有無
冷凍ごはん (2~3cm厚さの固まり)	1杯分(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍おにぎり(固まり)	1個(150g)	1分40秒~2分10秒	有
冷凍ピラフ (パラパラのもの)	1人分(250g)	3分~3分30秒	有
冷凍スパゲッティ	1人分(250g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ハンバーグ	1個(100g)	2分10秒~2分40秒	有
冷凍フライ	2~4個(100g)	1分20秒~1分40秒	_
冷凍シューマイ	15個(220g)	2分30秒~3分30秒	有
冷凍肉だんご(甘酢あんかけ)	1袋(200g)	1分40秒~2分30秒	有
冷凍カレー・シチュー	1人分(200g)	3分10秒~3分30秒	有
冷凍ミックスベジタブル	100g	1分40秒~2分10秒	有
冷凍さやいんげん	100g	2分10秒~2分40秒	有
冷凍枝豆・かぼちゃ	200g	1分40秒~2分30秒	有
冷凍スイートコーン	300g	4分30秒~5分20秒	有
冷凍あんまん・肉まん	各1個(80g)	40秒~1分	有

- ●あんまん、肉まんのあたためは、底の紙を取り、サッと水に くぐらせてから、ゆとりをもってラップで包み、皿にのせて 加熱します。
- ●パンやまんじゅうのあたためは、時間がたつと固くなるので、 食べる直前に加熱します。
- ●ミックスベジタブルや枝豆は、水にくぐらせて皿に広げて加熱します。少量(100g未満)をラップに包んで加熱すると、火花(スパーク)が発生して食品がこげたり、乾燥することがあります。(→ P.35 「少量の食品(100g未満)を加熱する場合」参照)水を多めにふりかけてラップで包むか皿などに広げ、浸るくらいの水を入れてラップでおおい、加熱します。
- ●市販の冷凍食品(フライやコロッケなど)を加熱するときは、 食品メーカーが指示するトレーや容器に入れて、テーブルプ レートの中央に寄せて置きます。加熱時間は、食品メーカー が表示している レンジ 500W の時間を目安にして、加熱 します。

(ごはん、お総菜のあたため)

	メニュー名	分量	加熱時間 レンジ 800W	おおいの 有無
ごは	ごはん	1杯(150g)	40秒~50秒	_
ん類	おにぎり	1個(150g)	約50秒	_
<i>/</i> め	チャーハン・ピラフ	1人分 (各250g)	約1分20秒	_
ん類	スパゲッティ・焼きそば	1人分 (各250g)	約2分10秒	_
焼きもの	焼き魚	1人分 (100g)	約50秒	有
もの	ハンバーグ	1個(100g)	約50秒	_
揚げ	フライ	2~4個 (100g)	30~40秒	_
揚げもの	コロッケ	2個(150g)	40秒~50秒	_
炒め	野菜の炒めもの	1人分(200g)	約1分20秒	_
もの	八宝菜	1人分(300g)	約2分10秒	_
	野菜の煮もの	1人分(200g)	1分20秒~1分50秒	_
煮もの	煮魚	1切れ(100g)	約40秒	有
蒸しもの	シューマイ	1人分(200g)	約1分20秒	_
汁	みそ汁・コンソメスープ	1人分(150g)	50秒~1分20秒	_
ハもの	カレー・シチュー	1人分 (各200g)	約1分20秒	有
כט	ポタージュスープ	1人分(150g)	1分20秒~1分50秒	_
飲	牛乳	1杯(200ml)	約1分20秒	_
みも	コーヒー	1杯(150ml)	約1分	_
あ	お酒	1本(180ml)	40秒~50秒	_
パ	ハンバーガー	1個(100g)	20~30秒	_
ン	ホットドッグ	1本(80g)	20~30秒	_
類	バターロール	2個(80g)	約20秒	_
まんじ	あんまん・肉まん	各1個(80g)	20~30秒	有
らめ	まんじゅう	2個(100g)	20~30秒	_
その他	コンビニ弁当	1個(500g)	1分20秒~1分50秒	_

おおいの有無の「一」はおおいのなしを示す。

スチーム・レンジ調理

(ごはん、お総菜のあたため) (冷凍食品の解凍あたため)

しっとりふっくらあたためたいものや、固くなりやすいお総菜をあたためます。

33/18/27 2 37 27 27 27 37 37				
メニュー名	分量	加熱時間 スチーム	おおいの 有無	
ごはん	1杯(150g)	2分~2分30秒	_	
シューマイ	8個(160g)	2分30秒~3分	_	
肉まん※	1個(100g)	1分30秒~2分	_	
焼きそば	1人分 (250g)	3~4分	_	
まんじゅう	1個(80g)	50秒~1分20秒	_	
ハンバーグ	1個(100g)	2分~2分30秒	_	
うなぎのかば焼き	1串(120g)	2分~2分30秒	_	
焼き魚	1人分(100g)	2分~2分30秒	_	
煮魚	1切れ(100g)	2分~2分30秒	_	
ハンバーガー	1個(100g)	1分30秒~2分	_	
ホットドッグ	1本(80g)	1分~1分30秒	_	
冷凍シューマイ	15個(240g)	7~9分	_	
冷凍肉まん※	1個(100g)	2~3分	_	
冷凍焼きおにぎり	2個(100g)	3~4分	_	
冷凍肉だんご	1袋(100g)	3~4分	_	

※印の肉まんは底の紙をつけたまま、テーブルプレートに直接のせて加熱します。

●焼き魚や煮魚、カレーやシチューのあたためは、加熱中に飛び 散ることがあるのでおおいをします。

オーブン調理

代表メニューのみ記載しています。

手動で調理をするときは、類似したメニューを参考にしてください。

	メニュー名	分量	皿受棚	温度		時間	記載	•
	<u> </u>	刀里	ш 🔀 тип	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	予熱あり	予熱なし	ページ	
グラタン	マカロニグラタン	4Ш	中段	210℃	24~30分	28~34分	72	*
ピザ	かんたんピザ	42 m 1 +b		0000	16~20分		70	*
ザ	カルツォーネ	角皿1枚		200℃	16~20万	_	73	
ケ		直径15cm			34~38分	40~45分		
1	デコレーションケーキ	直径18cm		150℃	40~46分	40~50分	76	
キ・お菓子		直径21cm			48~54分	50~60分		
学	シュークリーム	8個		200℃	30~35分	_	80	$ _{*}$
	フランスパン (パタール/クーペ/エピ/シャンビニオン)	角皿1枚	下段	210℃	43~53分	_	82 83	
パ	かんたんパン	8個						
ン	グラハムパン	1個		1000	19~24分	24~28分	84	
	カレーパン	夕の畑		180℃	19~24万	24~28万	85	
	かんたんあんパン	各8個						

- 】● テーブルプレートを取り出し カ皿を皿受棚に入れて使用します。
- ※作りかたは、記載ページを参照してください。
 ※焼きむらが気になるときは、加熱途中で食品の前後を入れ替えたり、角皿の前後を入れ替えます。入れ替えるタイミングは、加熱時間してください。
 ※ 市販の料理ブックのオーブンメニュ、料理集の類似したメニューの温度と時間を考にして、手動調理で様子を見な

がら焼いてください。

お手入れは**すぐ**に**こまめ**にがポイントです。

テーブルプレート

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

●ふきんで取れにくいよごれは、テー ブルプレートを取り出し、市販のクリ ームクレンザー(研摩剤入り)をつけ て、その部分をこすって洗い流します。

衝撃を加えると割れる恐れがあります。

●割れたり、ひびが入ったときは、その まま使用せず、お買い上げの販売店 にご相談ください。そのまま使用す ると故障の原因になります。

外側

やわらかい布でふきとります。

●よごれがひどいときは、台所用中性 洗剤をつけた布でふきとり、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよ くふきとります。


焼網・角皿

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

加熱室内壁・前面ドア内側・カバー

かたく絞ったぬれぶきんでふきます。

- ●加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで拭きとります。
- ●よごれがひどいときは、台所用中性洗剤をつけた布でふきとり、その後 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。
- ●カバーは強くこすらないでください。破損、割れ、カケの恐れがあります。 かたく絞ったぬれぶきんで洗剤をよくふきとります。



つゆ受け


割りばしの先などにやわら かい布を巻いてふきとって ください。

台所用中性洗剤をつけたスポンジ たわしで汚れを落として水洗いし、 水気を十分にふき取ります。

給水タンク

●食器洗い乾燥機、食器乾燥機、食器 洗い機には入れないでください。給 水タンクの変形、破損の原因になり ます。

(さびる原因)



角皿、焼網は、金属たわし や鋭利なものでこすらない。

(けが・破損の原因)




テーブルプレートは金属 たわしや鋭利なものでこ すらない。

(さび、感電、故障の原因)



キャビネットやドア、操作 パネル、加熱室内に水をか けない。

(傷・変形の原因)



★化学ぞうきんの使用は、その注意 書きに従ってください。



(火花(スパーク)が出たり、さびや悪 臭の原因)



加熱室内壁に食品くずや汁 をつけたままにしない。汚 れが取れにくくなります。

●加熱室内は塗装コート処理がして あります。傷つきやすいので、たわ しなど固いものでこすらないでくだ さい。

(けが・破損の原因)




テーブルプレートに衝撃を 加えない。


水抜きのしかた

スチーム調理終了後には、パイプの水抜きを行っ てください。

> テーブルプレート をセットしてドア を閉める



表示部の「O」表示 を確認し、給水タ ンクを本体から引 き抜く



過熱を押し、



✓ | ∧ を押して

36お手入れ清掃 をセットする

を押す

終了音が鳴ったら 水抜きが終わる



加熱室内についた水滴はかたく絞ったぬれぶきんで拭き とります。

注意

(やけど・けがの原因)



● 36お手入れ清掃 の加熱中や終了後、顔など を近づけて、ドアを開けない。

加熱終了後も、一部スチームが出ていること や、お湯がとび出すことがあります。

● 36お手入れ清掃 の中断や、終了後は加熱室 側面のスチーム噴出口にはふれない。

スチーム噴出口の近傍は熱くなっており、や けどの原因になります。加熱室が熱くなくて も、スチーム噴出口やネジ部が高温になって いることがあります。

においが気になるとき

37お手入れ脱臭キーを使います・・・・・・・

操作の手順は
全空焼きをするを参照してくだ さい。→P.16

魚を焼いた後、別の料理をするときや、加熱室のにお いが気になるときに使います。

加熱室の油汚れをとり、においを軽減することができ

※油の焼けるにおいや煙が出る場合があるので、窓を 開けるか換気扇を回して換気を行ってください。

脱臭のしくみ

ヒーター(オーブン加熱)の高熱で高温にし、加熱室に 残った油やにおいの成分を分解して加熱室外に排出し

加熱室に残った食品カスは取れませんので、あらかじめふ きとってください。(高温により発煙、発火の恐れがあり ます。)

加熱室の清掃のしかた

スチームを発生させ、加熱室内の汚れをふきと りやすくします。

> テーブルプレートをセットしてドア を閉める

表示部の「〇」表示を確認し、給水 タンクをセットする

(給水タンクの使いかた → P.17)

☞ を押し、✓ | △ | を押して

36お手入れ清掃をセットする



終了音が鳴ったら次の手順で掃除 する

加熱室がさめてから汚れをふきとる

加熱室の清掃終了後には、パイプ (本体内部)の水抜きを行う 操作の手順は、「水抜きのしかた」を 参照してください。

お手入れ

いときは

料理が上手にできないとき

調理を上手に仕上げるために

月に1度は0点調節をしてください。 → P.16

ごはんのあたため

ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。 陶器·磁器(茶 わんなど)に入れて加熱してください。
- ●ごはんの分量(重量)に合った大きさ、重さの容器(茶わんなど)に入れ
- ●2~4杯を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさの容器に 入れ、テーブルプレートの中央に寄せて置き、加熱します。

ごはんが熱すぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- 1あたため 仕上がり調節 やや弱 であたためてください。
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

15 スチームあたため でごはん がうまくあたたまらない

- ●給水タンクに満水ラインまで水を入れてから加熱します。
- ●容器(茶わんなど)に入れてラップなどのおおいをしないで加熱します。

ごはんがぱさつく

- 15スチームあたため を使うか、 1 あたため 仕上がり調節 やや弱 で加 熱するときは加熱前に霧を吹いてから加熱すると、しっとり仕上がります。
- ●容器(平皿)にのせて加熱します。容器(平皿)を使わないでラップに包 んだままの状態で加熱すると、あたたまりません。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。加熱不足で むらのある仕上がりになります。

冷凍ごはんがあたたまらない 仕上がりにむらがみられる

- ●使う容器(平皿)の大きさは、冷凍ごはんの分量(重量)に合った大きさ、 重さのものを使います。
- ●ごはんを冷凍するときは、1杯分、1人分(約150gくらい)に分け、厚み は2~3cmの四角形に作ります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、同じ分量、同じ大きさのもので 加熱します。むらの原因になります。
- ●2個以上を同時にあたためるときは、中央をあけるようにして並べ、 重ねないでください。

冷凍ごはんが熱すぎる

- ●ごはんの分量(重量)に対して、大きすぎる容器を使っていませんか。
- ●とけかけていませんか。冷凍室から取り出して、すぐに加熱します。
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

解凍不足でかたい

- ●半解凍(七~八分解凍)状態に仕上げます。加熱後3~5分の自然解凍 をすると、きれいに解凍されます。
- ●食品(肉やさしみ等)や使用用途(解凍後すぐ調理する場合か、生で食べる 場合)によって仕上がり調節が必要です。仕上がり調節 | 弱 はさしみ用です。
- ●テーブルプレートの中央にのせて加熱します。

食品が煮えた

- ●給水タンクに水を入れてから加熱しましたか。スチームが出ない状態で 加熱すると加熱しすぎになることがあります。
- ●皿などの上にのせて加熱していませんか。スチロール製の発泡トレーに のせて加熱します。
- ●食品の厚みや形が不均一だと、細い部分やうすい部分が煮えやすくなり ます。 魚などは、尾にアルミホイルを巻きます。
- ●冷凍するときは、食品の厚みを3cm以下にそろえてください。
- ●加熱するときはラップなどの包装ははずしてください。
- ●同時に2つ以上を解凍するときは、同じ種類のもので、同じ大きさのもの にしてください。
- ●さしみ解凍の場合は、19解凍仕上がり調節 弱 に設定します。

料理が上手にできないとき

お総菜のあたため

食品をあたためても熱くな らない

- 1あたためで容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していません か。食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱します。
- ●食品が、金属容器かアルミホイルでおおわれていると加熱されません。
- ●プラスチック容器に入れて加熱していませんか。軽すぎて加熱時間が 短くセットされてしまいます。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●食品の種類や保存状態(常温、冷蔵)によって「仕上がり調節」を使い分 けます。 → P.23

食品をあたためると熱くな

- ●食品の分量(重量)に対して、大きい(重い)容器を使っていませんか。 食品の分量(重量)に合った重さの容器を使ってください。
- ●あたためる食品の量が少なすぎませんか。100g以上にしてください。
- ●オート調理でぬるかったものを、オート調理で追加加熱をしていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら、追加加熱を してください。
- ●冷めかけた食品をオート調理であたためていませんか。 レンジ 600W または レンジ 500W で様子を見ながら加熱してく
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

カレーやシチューがあたた まらない

冷凍食品があたたまらない

りすぎる

- ●とろみがあるものはラップなどでおおいをして仕上がり調節をや強強 か 強 に設定して加熱します。 → P.23
- ●加熱後、かき混ぜます。

● 2解凍あたためであたためます。 → P.23

- ●容器を使わないで、食品だけでそのまま加熱していませんか。 食品の分量(重量)に合った大きさ、重さの容器に入れて加熱してください。
- ●プラスチック製の容器に入れて、加熱していませんか。軽すぎて加熱時 間が短くセットされてしまいます。
- ●テーブルプレートの中央にのせて、加熱してください。
- ●わがや流で登録した容器を用いてあたためるとお好みに仕上げることができます。

牛乳のあたため

牛乳が熱くなりすぎる

- ●牛乳の分量(重量)は少なくないですか。容器の大きさに対して半分 以下の量のときは レンジ 600W であたためてください。
- ●冷めかけた牛乳をあたためていませんか。
- ●キーをまちがえていませんか。 1 あたため キーで加熱すると熱くなります。
- 6牛乳 は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。。

●牛乳の分量(重量)に対して、軽い容器を使っていませんか。

- ●市販のパックのままで加熱していませんか。マグカップやコップにあ けて加熱してください。
- ●セットされている仕上がり調節の目盛を確認してください。
- ●テーブルプレートの中央に置いて加熱してください。2~4杯を一度 に加熱するときは、分量(重量)を同じくらいにして、テーブルプレー トの中央に寄せて並べ、加熱します。
- ●6牛乳は仕上がり調節の目盛を記憶します。 セットされている目盛を確認し、お好みにより調節してください。。

牛乳がぬるい

料理が上手にできな

いときは

野菜 ●野菜はラップで包んだままの状態で、テーブルプレートの中央にのせて 加熱します。 ●皿などの上にのせて加熱すると、加熱しすぎになります。 野菜がうまくゆであがらない ●ほうれん草などの葉菜は100~500g、じゃがいもなどの根菜は100 ~1000gまで加熱できます。分量が多すぎたり、少なすぎるとうまくで ●ほうれん草などの葉菜は、洗ったあとの水気をきらない状態で、ラップで ほうれん草など葉菜が乾燥 したり、むらがある ●ラップで包むときは、茎と葉を交互にして重ね、しっかり包みます。ラップ の包みかたがゆるかったり、広げた状態で包むと、うまくできません。 ブロッコリーなどの果菜類 ●ブロッコリーなどの果菜類は小房に分けて、ラップに重ならないようにす きまを作らないようにして並べ、ピッタリと包みます。 を包むときは ●皿などの上にのせて加熱していませんか。 じゃがいもやにんじんなどの ●100g以下のオート調理はできません。 根菜類が加熱しすぎになった レンジ 500W で様子を見ながら加熱してください。 ●加熱後ラップをはずさないですぐに上下を返してしばらくおいて、蒸らし じゃがいもが加熱不足になった ます。 スポンジケーキ ●卵はしっかりと泡立てましたか。 ●ハンドミキサーや泡立て器の先から落ちる泡で「の」の字が書けるくら。 ケーキのふくらみが悪い い、しっかりと泡立ててください。 → P.76 ●粉を加えた後やバターを加えたあとに、混ぜ過ぎていませんか。 いくら泡立てても泡立ちが ●泡立てるときのボウルや泡立て器に、水分や油がついていると泡立ちが 悪くなります。 卵は新鮮なものを使ってください。 悪い きめがあらく、粉がダマに ●小麦粉はよくふるいながら入れましたか。 なって残る ●小麦粉を加えてから、粉がなじむまでしっかり混ぜてください。 ●手動調理で焼く場合の温度と時間は、「手動調理をするときの ケーキがうまく焼けない 加熱時間」 → P.45 を参照して焼いてください。 ●分量に合った大きさの型で焼いてください。 シュークリーム ●分量は正しく計りましたか。 ●シュークリームの作りかた → P.80)を参照し、作りかた **②**のバター ふくらみが悪い と水の加熱のとき、充分に沸とうさせてください。 ●給水タンクに水を入れてから加熱してください。 ●生地を同じ大きさに絞り出しましたか。量が異なると焼き上がったときに 大きさにむらがある むらになります。 クッキー・バターロール 焼き色にむらがある(クッキー) ●生地の大きさや厚みはそろえてください。 ●生地の発酵は充分でしたか。発酵途中で生地の表面が乾いているときは **ふくらみが悪い**(バターロール) 霧吹きで水分を補ってください。 ●成形するとき生地をいじめていませんか。生地はていねいに扱ってください。 **焼き色にむらがある**(バターロール) ●生地の大きさが異なると焼いたときにむらになります。 50

料理が上手にできな

いときは

お困りのときは

現象	原因			
加熱しない、または 電源が入らない	 ●差込プラグが抜けていませんか。 ●配電盤のヒューズ、またはブレーカーが切れていませんか。 ●表示部に「0」が表示されていますか。表示がない場合ドアを開閉してください。「0」表示します。(待機時消費電力オフ機能がはたらいています。) → P.2 ●ドアはきちんと閉まっていますか。 ●ドアを開け閉めしなおしても正常になりませんか。 ●差込プラグ抜いて差し込みなおし、ドアを開閉しても正常になりませんか。 			
料理のできぐあいが悪い	 ●調理の手順、ラップのかけかた、食品の量、付属品、容器の使いかたなどは正しいですか。(クッキングガイドで、もう一度確認してください。) ●オート調理のとき、以上の内容を確認しても料理が加熱不足や加熱しすぎになる場合、グラム・ポジションシステムの0点調節をしてください。 ●アーキやクッキーをくり返して調理する場合、角皿をさましてからで使用ください。こげすぎることがあります。 			
レンジのとき火花(スパ ーク)が出る	●角皿を誤って使用していませんか。●焼網にアルミホイルを敷いていませんか。●加熱室壁面、ドアファインダーなどに金属製の調理道具やアルミホイルが触れていませんか。●テーブルプレートなどに食品カスがついていませんか。			
スチームが出ない	●給水タンクに水が入っていますか。●室温が低くありませんか。給水経路が凍結している可能性があります。●カルシウムの多い水を使い続けるとスチームボイラーにカルキが溜まりスチームが出なくなる場合があります。お買い上げの販売店に修理を依頼してください。			

次の場合は故障ではありません

	H 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
スチーム使用中音がする	給水タンクから水を吸込むときに空気をかむ音です。
加熱中「カチ、カチ・・・」 と音がする	マイコンがレンジやヒーターなどの切り替えをするときのスイッチ音です。
加熱中「ジージー」と音がする	インバーターの作動音です。
調理終了後、しばらくす ると「カチ」と音がする	調理終了後にドアを閉めてから10分過ぎたときにはたらく待機電力をオフするスイッチの音です。
終了音の音色が切り替わったり、無音になった	ドアを開閉して表示部に「O」を表示させてから、温度/仕上がり 図 を約3秒間押すと"ピッ"と鳴り、終了音の音色が切り替わります。同じ操作でブザー音を無音に切り替えられます。 → P.15

次の場合は故障ではありません

次の場合は故障ではありません(つづき)

次の物口は以	早ではめりよせん(ノンさ)
現象	原因
調理が終了してもファン の風切り音がする	とりけしキーを押した時や調理終了後、電気部品を冷却するためファン が回転する場合があります。
オーブン、グリル加熱のと き「ポコッ」と音がする	高温のため、加熱室が膨張する音がすることがありますが故障ではありません。
レンジ加熱のとき「パチ ン」と音がする	ドアと加熱室の接触面に付着していた水滴がはじける音です。
差込プラグを差し込むとき「カチッ」 と音がしたり、火花(スパーク)が出る	電源回路に充電するためで故障ではありません。
はじめてオーブンを使っ たとき煙がでた	加熱室は防錆のため油を塗っています。はじめてお使いのときは、空焼きをして油をとってください。 → P.16
1あたため を押しても スタートしない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部に「O」表示させてから <mark>1あたため</mark> を押してください。 → P.2
セットした温度が途中で 変わることがある。	<mark>オーブン</mark> のとき、250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に 210℃になります。
250℃に設定できない ことがある	予熱にて加熱室が熱い場合の最大設定温度は210℃になります。
残り時間が途中で変わ ることがある	自動調理のとき、料理を上手に仕上げるため加熱途中で残りの加熱時間が変わることがあります。
キーを押しても受け付けない	待機時消費電力オフ機能が働いています。ドアを開閉しなおして表示部に「O」表示させてからご使用ください。 → P.2
市販の料理ブックのオーブンメニューや市販 の生地を使うと上手にできないことがある	この料理集の類似したメニューの温度と時間を参考にして、手動調理で 様子を見ながら焼いてください。 → P.45
加熱中、表示部やドアが くもったり、水滴が落ちる	スチーム料理以外のメニューによって食品から出た水分が水蒸気となり、 表示部やドアの内側がくもることがあります。ドアの内側などに露がつ き、床に落ちたときは、ふきんで拭きとってください。
自動での調理のとき、料理が加熱 不足や加熱しすぎになる	グラム・ポジションシステムのO点調節をしてください。 →P.16
ドアを開けると加熱が 取り消される	オート調理では残りの加熱時間を表示していないときにドアを開けると、 加熱が取り消されます。
オーブン加熱中に庫内底面 にあるカバーが膨らむ	高温のため仕切り板が膨らみますが、庫内が冷えますと元に戻ります。 しわが入ることがありますが故障ではありません。

現象	原因
予熱設定温度が表示され る前に予熱が終了した	電源電圧や室温等の影響で設定温度まで表示される前に予熱が終了することがあります。
庫内灯の明るさが変わ るときがある	断続運転のとき庫内灯の明るさが変わることがあります。 故障ではありません。
表示部に「M」が表示されたままで加熱されない	差込プラグを抜いて、約5秒たってから、差し込みなおしてください。
予熱途中で加熱室温度の表示が10~20℃上下する	加熱室温度が安定するまで温度表示が変わります。故障ではありません。
表示部に「給水」表示が 出てスチームメニューの 食品の仕上がりが悪い	給水タンクに水が入っていないためです。水を補給してください。 補給してもオートメニューでは「給水」表示が消えない場合があります。
オーブン予熱中に庫内灯 が消灯している	予熱中は節電のため庫内灯を消灯しています。 オーブン 予熱中にスタートボタンを押すと5秒間庫内灯が点灯します。

表示部に次の表示が出たとき

表示例	確認するところ	直しかた
[00]	●グラム・ポジションシステムのO点調節の方法が間違っています。	テーブルプレートだけをのせてドアを閉めて、 とりけしキーを押します。数秒後、O点調節 が完了します。
[8]	●グラム・ポジションシステム の調節中にドアを開けました。	ドアを閉めて、とりけしキーを押します。 数秒後、O点調節が完了します。
5.05	●テーブルプレートがセット されていません。	テーブルプレートをセットします。
[03	● 19解凍 の食品の分量が多 すぎます。	解凍する食品の分量を100~1,000gにします。 → P.29
[07	●少量の食品をレンジ 800W また はレンジ 600W で加熱しました。	レンジ800Wの食品100g当たり加熱時間を目安にします。 → P.35
£ 09	● オーブン、グリル加熱のときテーブルプレートが加熱室底面にセットされています。	テーブルプレートを取り出して角皿を皿受棚(上・中・下段)にセットして加熱します。
給水	●給水タンクの水がありません。	給水タンクに水を補給します。 → P.17
X ***	●外来ノイズなどの影響による一時 的な誤動作や機械室内の異常を検	キーを押します。(「H※※」の表示は消えます。) または差込プラグを抜いて、差し込みなおした後、ド

料理集

も	
<	
じ	

お酒のあたため	
インスタント食品	
ラーメン・ヌードル・カレー・丼ものの具	
	C10/ U
スチーム調理	
●ごはんのあたため	
●お総菜のあたため	57
●天ぷらのあたため	57
●いかの三種盛り ······ 真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ	57
ゆでもの	
●ほうれん草のおひたし ····································	58
イタリアンサラダ ····································	
焼きもの	
焼きいも	
ベークドポテト	58
●野菜の肉巻き焼き	59
●豚肉と野菜の串焼き	
●野菜のオーブン焼き	59
●鶏のハーブ焼き	
●スペアリブ	
焼き豚	
ローストビーフ	61
グレービーソース	0.1
ハンバーグ	61
●串焼き	62
●焼きとり	
ほたて貝ときのこのホイル焼き…	
●塩鮭 ····································	63
● かりの照り焼き ····································	
●さはのごま焼き ····································	
●めしのみりん風味	
揚げもの	
●鶏のからあげ····································	64
●ヘルシー天ぷら	64
きす/かぼちゃ/さつまいも/れんこん	
●ヒレカツ ····································	
●エビフライ ····································	
●白身魚のフライ	65

標準計量カップ・スプーンでの質量表 55	煮もの
あたため	■ポークカレー
	●ロールキャベツ
牛乳のあたため 56	●ビーフシチュー
お酒のあたため······· 56	
インスタント食品	
ラーメン・ヌードル・カレー・丼ものの具・ごはん	炒めもの
	●焼きそば······· 67
Ab A ab A	■ゴーヤーチャンプル
スチーム調理	●牛肉とピーマンの細切り炒め
	(チンジャオロウスー)
ごはんのあたため 57	
お総菜のあたため 57	女 1 よ の
天ぷらのあたため 57	蒸しもの
いかの三種盛り 57	●茶わん蒸し····································
真砂あえ/うにあえ/木の芽あえ	● 条わん然 U · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	●中華まんのあたため
AZIO	かんたん肉まん 69

ごはんもの

ごはん(炊飯)	
おかゆ(白がゆ)	70
赤飯 (おこわ)	70

朝	食	メ	1	ユ	_

ベーコンエッグ	71
いり卵	71
コロッケ丼	
ウインナーソーセージのベーコン巻き	71
たらこ	71

グラタン・ピザ

■マカロニグラタン	72
	/ [
ホワイトソース	
市販の冷凍グラタン	
● 比#	70
	/3
●カルツォーネ(野菜の包みピザ)	73
市販のピザを焼くときは	

低温調理〔肉〕

74
74
74
74

低温調理[魚、果物]

●さんまのコンフィ	75
●わかさぎのコンフィ	75
●ドライフルーツ7種 ····································	75
バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、 ぶどう、いちご、パイナップル	

パン

バターロール(□ールパン) ····································	
バタール/クーペ/エピ ベーコンエピ	· 83 · 83 · 84 · 85

ヨーグル

ヨークルト	
ヨーグルトソース	86
カスピ海ヨーグルト	86

スイーツ

●デコレーションケーキ (スポンジケーキ) ············	76
ロールケーキ	
マドレーヌ	77
パウンドケーキ	77
型抜きクッキー	78
絞り出しクッキー	78
アーモンドクッキー	78
●プリン ····································	79
●かぼちゃのプリン	79
●シュークリーム······	80
カスタードクリーム	80

■加熱時間	約5分	5分を目安にして加熱し
	•	ます。

5~10分 5~10分を目安にして加熱します。

- ■料理集に使われる単位は、次のとおりです。 容量:1mL(ミリリットル) = 1cc(シーシー)
- ■加熱時間の目安は、食品温度(常温)を基準 にしています。
- ■料理写真は調理後盛りつけたものです。

標準計量カップ・スプーンでの質量表(単位g)

(1 mL = 1 cc)

このクッキングガイ ドに使用している計 量カップ・スプーン での質量(重量)は表 のとおりです。

				天主以 (十四6)			IL — 100)
計量食品名	_	大さじ (15ml)	カップ (200mL)	計量食品名	_		カップ (200mL)
	(01112)	, ,	, ,			, ,	, ,
水・酢・酒	5	15	200	トマトピューレ	5	15	210
しょうゆ・みりん・みそ	6	18	230	ウスターソース	6	18	240
食塩	6	18	240	マヨネーズ	4	12	190
砂糖(上白糖)・片栗粉	3	9	130	粉チーズ	2	6	90
小麦粉(薄力粉)	3	9	110	生クリーム	5	15	200
小麦粉(強力粉)	3	9	110	油・バター・ラード	4	12	180 ラードは170
パン粉	1	3	40	ココア	2	6	90
粉ゼラチン	3	9	130	白米	_	_	160
トマトケチャップ	5	15	230	炊きたてごはん	_	_	120


あたため

牛乳のあたため

加熱時間の目安(200mL)約1分30秒

お酒のあたため

加熱時間の目安(徳利·130mL) 40~50秒 (コップ・180mL) 50秒~1分





牛乳はマグカップやコップに入れて のみもの・デイリー 6牛乳 であたため ます。

インスタント食品

(ひとくちメモ)

◆牛乳のあたためのコッ(→ P.28)

お酒を上手にあたためるコツ

- ●一度にあたためられる分量は1~4 本です。
- ●テーブルプレートの中央に置いて 加熱します。2本以上の場合は、テ ーブルプレートの中央に寄せて置き
- 1あたためではあつくなりすぎます。
- ●仕上がりがぬるかったときはレン ジ800Wで様子を見ながら加熱し ます。

のみものデイリー レンジ テーブルプレート 給水タンク 7 お酒 空

お酒はコップまたは徳利に入れてのみ もの・デイリー 7お酒 であたためます。

(ひとくちメモ)

- ●徳利であたためるときは、くびれた部 分より1cmほど下くらいまで入れます。
- びん詰めのお酒は、栓を抜いてからあ たためます。

*パッケージに電子レンジでの使いかたが指示してあるときは、その指示を目安に加熱してください。 *加熱時間は、高周波出力800Wの目安時間です。 (1mL=1cc)

種 類 作りかたとコツ 加熱時間 ラーメン・ヌードルなど カップまたは袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移します。 カップめん(標準量) (発泡スチロールや袋入り) 水の量はめんが水面から出ないように400~500mLを入れて図 レンジ 800W のようにラップをします。 3分30秒~4分30秒 ●調味料は食品メーカーの指示に従って加えます。 破裂防止のため 袋入りラーメン ●容器は、めんが水面から出ない大きさのも /1cm<5U レンジ 800W あける のを使います。 ●加熱後、よくかき混ぜます。 5~6分 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、ラップまたはふ カレー・丼ものの具など たをします。 (アルミパックのレトルト食品) ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●おかゆなどは、加熱後しばらくおくとやわらかくなります。 ※いかやえび、丸ごとのマッシュルームやきくらげなどが入ってい 1あたため るもの、カレーなどとろみのあるものは、飛び散ることがありま す。(丸ごとのマッシュルームはあらかじめ取り除き、加熱後加 えます。) ごはんものなど 袋から出して陶磁器や耐熱性の容器に移し、よくほぐしてから ラップまたはふたをします。 (真空パック食品) ●加熱後、よくかき混ぜます。 ●パックのまま加熱するときは食品メーカーの指示に従い、穴をあ けたり一部シールをはがしたりしてから、加熱室のテーブルプレ 1あたため ートの中央に置いて、手動調理で加熱します。 加熱時間は、食品メーカーの指示時間を目安にして様子を見なが ら加熱します。 ●市販のおにぎりをあたためるとき (→ P.44、45)

スチーム調理



5スチームあたため

レンジ スチーム



ごはんのあたため

加熱時間の目安 1杯(約150g)約1分40秒



ごはん ····· 1杯 (約150g)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 15スチームあたため であたため ます。

加熱時間の目安 1人分(約200g)約2分30秒





シューマイや焼きそばなど100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどのおおいをしないで スチーム調理 15スチームあたため であた ためます。

スチームあたためのコツ

コッとポイント → P.26

●冷凍のごはんや調理済み冷凍のお 総菜は上手にあたたまりません。 2解凍あたためを使ってください。

天ぷらのあたため

加熱時間の目安 200gで約18分




焼網

テーブルプレート

給水タンク

満水



材料

天ぷらまたはフライ 100~500g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ラップなどの包装をはずし、焼網 の中央に重ならないように寄せて並べ、 テーブルプレートに置きスチーム調理 18天ぷらあたため で加熱します。

天ぷらのあたためのコツ

- ●冷凍の揚げものはあたためること ができません。
- ●100g以下のあたためはできません。
- ●天ぷらなど加熱後に底面がベタつ くときはペーパータオルなどで油分 をとります。

いかの三種盛り

加熱時間の日安 約7分





レンジ スチーム



材料(41分)

19解凍

州科(4八刀)
冷凍いか ······ 300g
〈真砂あえ〉
たらこまたは明太子 … ½腹(約50g)
酒少々
〈うにあえ〉
練りうに 大さじ1
卵黄 ½個分
酒 少々
〈木の芽あえ〉
白みそ大さじ1
砂糖、だし汁 各小さじ1
酒 少々
木の芽(みじん切り) 4枚

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 いかはラップなどの包装をはずし て発泡スチロールのトレーにのせ スチーム調理 19解凍 仕上がり調節 弱で解凍します。
- 3 ②をサッと洗って水気をふき、糸 づくりにして3等分します。 それぞれ、合わせた衣であえます。

「ひとくちメモ」

- ◆ 衣のかたさは酒、だし汁で加減します。
- スチーム調理 19解凍 のコツ

→ P.29


ゆでもの イタリアンサラダ 焼きもの

加熱時間の目安 約8分

ほうれん草のおひたし







9 葉・果菜

テーブルプレート 給水タング 空

材料(4人分) ほうれん草

糸がつお、しょうゆ ……… 各適量

作りかた

● ほうれん草は洗って軽く水気をき り、根元の太いものは十文字に切り 込みを入れます。



2 葉先と根元を交互にしてラップで ピッタリ包みます。



3 のみもの・デイリー 9葉・果菜 で加熱し、水にとってアク抜きと色 どめをします。器に盛り、糸がつお をのせ、しょうゆを添えます。



オート調理 のみもの テーブルプレー 給水タン:

空

719-	レンジ
葉・果菜	
10 根菜	
オキネス(/ / / ☆)	


材料(4人分)
さやいんげん 200g
じゃがいも大2個(約400g)
サラミソーセージ(薄切り) 12枚
プロセスチーズ(1cm角切り) 60g
スタッフドオリーブ(薄切り) 12個
「アンチョビー(みじん切り)… 8枚
玉ねぎ(みじん切り)…¼個(約50g)
△ パセリ(みじん切り) 大さじ1
- レモン汁 大さじ1
し こしょう 少々
オリーブ油 ······ カップ ½

作りかた

1 さやいんげんはへたを取り、長い ものは半分に切ってラップで包み のみもの・デイリー 9葉・果菜 で加熱し てざるにとります。

レモン(くし形切り) ……… 適量

② じゃがいもはきれ いに洗い、皮ごとう ップで包みます。 のみもの・デイリー



いうちに皮をむき、厚さ1cmの半月 切りにします。

- ❸ ボウルに○を入れ、かき混ぜなが らオリーブ油を加えてドレッシング を作ります。
- 4 材料すべてを③のドレッシングで あえて皿に盛り、レモンを飾ります。

葉・果菜、根菜のコツ (他の野菜は → P.44)

●料理に合わせた下ごしらえを

葉、果・花菜類の根の太いものには、 十文字の切り目を入れたり、房になっ ているものは小房に分けます。

根菜類は、同じ大きさに切りそろえた り、なるべく同じ大きさのものを選び ます。

●材料に合ったアク抜きを


ほうれん草などは、加熱後すぐに水に とります。なすや、カリフラワーなど は、加熱前に薄い塩水や酢水にさらし てアク抜きをします。

●水気をきらずにラップでぴった り包み、テーブルプレートに直 接のせて加熱

皿などは使いません。

焼きいも

テーブルプレートを取り出す



50~60分

(予熱なし)



給水タンク 空



さつまいも(1本約250gのもの) · · 2~4本

作りかた

さつまいもは角皿に並べて中段に入れ オーブン(2度押し)210℃ 50~60分 焼きます。竹串で刺してみて、通れば できあがりです。

ベークドポテト



材料・作りかた じゃがいも(1個約150gのもの)4個 を焼きいもを参照して焼く。



材料

作りかた

入れます。

レンジ テーブルプレート 過熱水蒸気 給水タンク

34焼き野菜 グ リ ル

満水 加熱時間の目安 約29分

野菜の肉巻き焼き

豚バラ薄切り肉(しゃぶしゃぶ用)

オクラ、水菜、グリーンアスパラ、

えのきだけ、山芋などの野菜

..... 300g かぼちゃ、パプリカ(赤、黄)、ヤーコン、

…… 約250g

塩、こしょう ………… 各少々

豚肉と野菜の串焼き 野菜のオーブン焼き

材料

1311
豚バラかたまり肉 300g
「しょうが汁 大さじ1
にんにくみじん切り 小1かけ
しょうゆ 大さじ2 はちみつ 大さじ1½
しはちみつ 大さじ 1 ½
ねぎ、オクラ、山芋、ズッキーニ、カ
ボチャ、パプリカ(赤、黄) など合わ
せて 約250g

作りかた

焼き野菜のコツ

- 介 給水タンクに満水ラインまで水を ● 給水タンクに満水ラインまで水を
- 2 各野菜を5cm 長さの棒状に切り、 肉は巻きやすく広げます。 ❸ 広げた肉を②のそれぞれの野菜に
- ておきます。 4 ③ の巻き終わりを下にして焼網の 中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 34焼き野菜で

端から巻き付け塩、こしょうをふっ

- 入れます。
- 2 豚バラかたまり肉をひと口大に切 込みます。
- ❸ ズッキーニ、かぼちゃは薄切りに し、ひと口大に切った他の野菜と ②を竹串に刺し焼網に並べ、テーブ ルプレートに置き 過熱水蒸気 34焼 き野菜で焼きます。

材料

かぼちゃ、さつまいも、パプリカ(赤、 黄)、ヤーコン、ブロッコリー、なす、 アスパラガス、エリンギ、トマト、 カリフラワーなど合わせて

塩、こしょう ……… 各少々 オリーブ油、水 ……… 各大さじ1

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 野菜をひと口大に切り、塩、こし ょう、オリーブ油をふっておきます。
- ❸ 焼網の中央に②を並べ、テーブル プレートに置き 過熱水蒸気 34焼き 野菜で焼きます。

(ひとくちメモ)

- ・パセリ (みじん切り)、オリーブ油大 さじ2、ワインビネガー小さじ2を混 ぜてかけると"野菜のマリネ"になり ます。
- ・フレンチドレッシング(塩小さじ1、 からし小さじ1、こしょう少々、酢大 さじ3、サラダ油大さじ6)に、玉ね ぎ%個(みじん切り)を混ぜてかける と"ラビゴットソースかけ"になりま

●分量は

焼きます。

一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~ 1.3倍量です。

●金串は使わない

レンジ加熱のとき、金串と焼網が触れ ていると火花(スパーク)が出てこげる ことがあります。竹串を使ってくださ

●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま角皿に移し、テーブ ルプレートを取り出し、中段に入れ グリルで様子を見ながら加熱します。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホイ ルは敷かないでください。(火花(スパー ク)の原因)

●加熱後、テーブルプレートを取 り出すとき

脂や焼き汁がテーブルプレートにたまる ことがあります。傾けないようにして取 り出してください。

ゆでもの 焼きもの

鶏のハーブ焼き

スペアリブ

加熱時間の目安 約37分



材料
鶏胸肉またはもも肉(皮つき)2枚(約500g)
塩、こしょう 各適量 タイム、ローズマリー、マジョラムなど のハーブ(生または乾燥品) 各少々
タイム、ローズマリー、マジョラムなど
のハーブ(生または乾燥品)・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れる。
- ❷鶏肉は、皮にフォークなどで穴をあけ、厚みのあると ころには切り目を入れてAをまぶす。
- 3 ②の皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、テーブル プレートに置き 過熱水蒸気 27鶏のハーブ焼き で 焼く。

オート調理 過熱 水蒸気 29スペアリブ レ ン ジ オーブン 過熱水蒸気 グリル 焼網 テーブルプレート 給水タンク 満水

加熱時間の目安 約34分

材料	斗(4人分)
ス~	ペアリブ約400g(4~5本)
塩、	こしょう
	「トマトケチャップ 小さじ2
	ウスターソース 大さじ 1
	赤ワイン 大さじ3
	しょうゆ 大さじ1
Θ,	豆板醤 小さじ¼
	にんにく(すりおろす) 小冷片
	塩
	こしょう、ナツメグ 各少々
ピー	マン、ブロッコリーなどの野菜 約250g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- 2 スペアリブは骨にそって%ほど切り込みを入れ、塩、 こしょうをし、合わせた◎につけ、ときどき返しながら冷 蔵室で半日以上おきます。
- 3 ②は骨側を下にして焼網の中央に寄せて並べ、まわりに 野菜をのせてテーブルプレートに置き 過熱水蒸気 29スペ アリブで焼き、野菜と共に盛り合わせます。

鶏のハーブ焼きのコツ


- ●一度に焼ける分量は1~3枚分です。
- ●テーブルプレートのよごれが気になるときは、オーブンシ ートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因)
- ●加熱が足りなかったときは焼網にのせたまま角皿に移し、 テーブルプレートを取り出し、中段に入れ「グリル」で様子 を見ながら加熱します。
- ●加熱後、テーブルプレートを取り出すときは傾けないよう にしてください。脂や焼き汁がテーブルプレート上に落ち、 たまっていることがあります。
- ■脂や焼き汁が気になるときは、テーブルプレートにペーパ ータオルを敷いてから加熱すると、取り出すときに汁がこ ぼれにくくなります。

スペアリブのコツ

- ●一度に焼ける分量は表示の分量の0.8~1.3倍量です。
- ●テーブルプレートのよごれが気になるときは、オーブン シートを敷きます。アルミホイルは敷かないでください。 (火花(スパーク)の原因)
- ●加熱が足りなかったときは レンジ 500W で様子をみなが ら加熱します。

焼き豚

テーブルプレートを取り出す



角皿 中段

給水タンク

空



手動調理

170℃ 70~78分



材料

	高ロース肉(かたまり) 約500g
ſ	しょうが(みじん切り) 1かけ
	長ねぎ(みじん切り) ½本しょうゆ、酒 各大さじ4
l	砂糖、赤みそ各大さじ1/2
	/2

作りかた

● 豚肉は木綿製のたこ糸でしばって 形をととのえ、Aと一緒にポリ袋に 入れ、冷蔵室で半日以上おきます。



- 2 角皿にアルミホイルまたはオーブ ンシートを敷き、サラダ油(分量外) をぬってから、汁気をきった①をの せ中段に入れ「オーブン (2度押し) 170℃ 70~78分 焼きます。
- ❸ たこ糸を取って薄く切り、器に盛 りつけます。

(ひとくちメモ)

- 豚肉は直径5~7cmのものを使います。
- 竹串を刺して、透明な肉汁が出れば焼き 上がっています。肉汁が赤いときは皿に 移しかえてから底面にセットしたテーブ ルプレートにのせレンジ 500W で約2分 ほど加熱します。

ローストビーフ ハンバーグ

角皿 中段

給水タング

空



手動調理

オーブン

(予熱なし)

作りかた

せます。

ます。

(ひとくちメモ)

作りかた

します。

210℃

50~60分

牛もも肉(かたまり) ····· 約800g にんにく(すりおろす) …………1片 にんじん、玉ねぎ、セロリ(各薄切り) ······· 各50g

塩、こしょう …………… 各少々

サラダ油 ……… 大さじ2

◆ 生肉に塩、こしょうをし、にんにく

をすり込み、木綿製のたこ糸でしばっ

て形をととのえ、サラダ油を全体にぬ

2 サラダ油 (分量外) をぬった角皿の

中央に寄せて野菜を広げ、上に①をの

❸ ② を中段に入れ オーブン (2度押し)

4 充分冷ましてからたこ糸を取って

薄く切り、好みの野菜(分量外)ととも

に器に盛り、グレービーソースを添え

● 冷蔵室で充分に冷やしてから切ると切

角皿に残っている加熱後の野菜と肉

汁を鍋に移し、スープ(カップ1・固

形スープ½個をとく)を加えて煮つ

め、ふきんでこし、塩、こしょうを

りやすく、うま味もそのまま保てます。

グレービーソース

210℃ 50~60分 焼きます。

レンジ 加熱後テーブルプレートを取り出す



手動調理





空

(予熱なし)



林料(6個分)

物种(OIIII 刀)
○ 玉ねぎ(みじん切り)・小1個(約150g) バター・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(グ) バター ······················· 20g
「合びき肉 ······· 450g
パン粉 カップ1
牛乳 大さじ4½
8 卵(ときほぐす) 1½個
塩 小さじ½
こしょう、ナツメグ 各少々
トマトケチャップ、ウスターソース

作りかた

- **①** 容器に○を入れ レンジ 800W 約2分 40秒 加熱します。あら熱をとり、 ®を加えてよく混ぜ、6等分します。
- 2 手にサラダ油 (分量外)をつけ、生 地を片手に数回たたきつけて空気を 抜き、小判形にして中央をくぼませ ます。
- ❸ 角皿にアルミホイルまたはオーブン シートを敷き、②を並べて中段に入れ オーブン(2度押し) 250℃ 28~34分 焼きます。

スチーム オーブン で焼くときは、給 水タンクに満水ラインまで水を入れ、焼 き時間を 30~36分 にします。

(ひとくちメモ)

の

串焼き

焼きとり



オート調理



レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル

給水タンク 28串焼き 満水

テーブルプレート

料料(/电公)

1311(+41)
牛ロース肉(3cmくらいの角切り) 200
にんじん(ひと口大に切り加熱したもの)
小½本(約50g)
玉ねぎ(くし型切り) ½
ピーマン(半分に切る) 2付
なす(輪切りにして、塩水につける)
生しいたけ 47
塩、こしょう 各少・

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ②牛□ース肉は軽く塩、こしょうを します。
- ❸材料を竹串に刺し、全体に塩、こ しょうをします。
- 43を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 28串焼きで 焼きます。

加熱時間の目安 約36分



過熱 水蒸気





満水

焼網

28串焼き

オ料	(1	2#	(代記)

	計(12中ガ)
	「鶏もも肉(1枚約250gのもの、ひと口大
\bigcirc	に切る) 2枚
0	長ねぎ (4~5cm長さに切る)2本
	しし唐辛子 (種を取る) 12本
	「しょうゆ ······ カップ ½
(R)	みりん カップ ½
)	砂糖 大さじ2~3
	サラダ油 大さじ1

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ②合わせた®の中に®をつけ込み、 ときどき返しながら、30分~1時 間おいて、肉と野菜を交互に竹串 に刺しておきます。
- ❸ ②を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 28串焼き で 焼きます。

ほたて貝ときのこの ホイル焼き

テーブルプレートを取り出す





オーブン (予熱なし)

給水タンク 空

角皿 下段

材料(4個分)
ほたて貝8個
大正えび(尾と一節を残して殻をむき、背わた
を取る) 4尾
生しいたけ4枚
しめじ(小房に分ける) 1パック
えのきだけ(小房に分ける) 1袋
バター 20g
酒大さじ 1 ½
塩、こしょう、レモン汁 各少々

作りかた

- ほたて貝は塩水で洗って水気をき り、塩、こしょうをします。
- **2** 25×25cmの大きさに切ったアル ミホイル4枚に薄くバター(分量外)を ぬります。
- 3 ② に①、えび、しいたけ、しめじ、 えのきだけをそれぞれ分け入れ、塩、 こしょうをしてレモン汁、酒をふり、 バターを散らします。
- 4 アルミホイルの口を閉じて角皿に 並べ、下段に入れ オーブン (2度押し) [210℃] 30~35分] 加熱します。



レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル




給水タンク 満水

塩鮭

35焼き魚

仕上がり調節 強

加熱時間の目安 約38分



材料(4切れ分)

生鮭の切り身(甘塩・1切れ約100gのもの)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 盛りつけたときに上になる方を上 にして焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き、過熱水蒸気 35焼き魚仕上がり調節強で焼きま す。

(ひとくちメモ)

● 生鮭(1切れ約100gのもの・4切れ) に 塩をふってから焼くときは、焼網に並べ 角皿にのせ、テーブルプレートを取り出 し、中段に入れ「グリル」で様子を見ながら 加熱します。

ぶりの照り焼き

加熱時間の目安 約32分



材料・作りかた

ぶり、まぐろ、さわら(1切れ約100gの もの・各4切れ)は、たれ(しょうゆ、 みりん各カップ ¼) に約30分ほどつ けてから 鮭の塩焼きを参照し 過熱水 蒸気 35焼き魚 で焼きます。

さばのごま焼

加熱時間の目安 約31分



++***/ (0/田//)

ተረ ተ	計(の1回刀)
さに	ばの切り身(3枚におろしたものを4つに切る)
	······2枚(約300g)
	「しょうゆ 大さじ2 酒 大さじ1 砂糖 大さじ <i>½</i> しょうが (すりおろしたもの) 小さじ1
\triangle	酒 大さじ1
0.	砂糖 ····· 大さじ ½
	しょうが(すりおろしたもの)
	小さじ1
白ご	ごま(粗くきざむ) 適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② さばは、合わせた

 ④に15分以上つ けて下味をつけます。
- ❸②の汁気を軽く切り、白ごまを全 体にまぶします。
- ◆皮を上にして焼網の中央に寄せて 並べ、テーブルプレートに置き過熱 水蒸気 35焼き魚 で焼き、仕上げに 青のり粉(分量外)をふります。

(ひとくちメモ)

● さばは、あじに代えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を弱にします。

あじのみりん風味

加熱時間の目安 約28分



++料(O/田公)

材料(8個分)
あじ(3枚におろしたもの)
······8枚(約360g)
つけ汁
「しょうゆ 大さじ2
しょうゆ 大さじ2 砂糖 … 大さじ2½ 酒 … 大さじ1
◯ ↑酒 大さじ1
みりん·····・カップ ½
- 白ごま

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2あじは、合わせた△に30分以上つ けて下味をつけます。
- ❸ペーパータオルで汁気をふきとり、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並 べ、テーブルプレートに置き過熱水 蒸気 35焼き魚 仕上がり調節 弱 で 焼き、仕上げにごまをふります。

(ひとくちメモ)

● あじは、さばに代えてもよいでしょう。 その場合仕上がり調節を中にします。

焼き魚のコツ

ください。

●分量は

切り身は2~4切れ(150~400g)ま で焼けます。

■ 1 切れが80g以下のときは 2切れ以上とし、仕上がり調節 弱で 様子を見ながら加熱します。

●並べかたは

焼網の中央に寄せて並べます。 (→ P.37)

●手動調理のスチーム グリルで

焼くときは

●加熱直後にドアを開けるときは 油の飛び散りなどに注意し静かに開けて

給水タンクに満水ラインまで水を入れ て、焼網に並べ角皿にのせ、テーブルプ レートを取り出し、中段に入れ スチームグリルで様子を見ながら焼き ます。

●加熱が足りないときは

焼網にのせたまま角皿に移し、テーブル プレートを取り出し、中段に入れ グリルで様子を見ながら加熱します。

焼きもの

揚げもの

鶏のからあげ

加熱時間の目安 約35分



レンジ 過熱 水蒸気

オーブン 過熱水蒸気 グリル

30鶏のからあげ

給水タンク 満水

テーブルプレート

材料(12個分)

鶏もも肉(1枚約250gのもの) 2枚
「しょうゆ 大さじ2
酒 ······ 大さじ1½
○ しょうが(すりおろしたもの) … 小さじ1½ にんにく(すりおろしたもの) … 小さじ1½ こしょう 少々
にんにく(すりおろしたもの) … 小さじ 1½
しこしょう 少々
片栗粉 大さじ1 <i>½</i>

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 鶏肉は1枚を6等分して△につけ 込み、15分以上おきます。
- ❸ ②の汁気を充分にきってから片栗 粉をまぶします。
- **4** ③は余分な片栗粉をたたいて落とし、 皮を上にして焼網の中央に寄せて並べ、 テーブルプレートに置き 過熱水蒸気 30 鶏のからあげ で加熱します。

ヘルシー天ぷら (きす・かぼちゃ・さつま いも・れんこん の天ぷら)

加熱時間の目安 約29分



過熱 水蒸気

33オーブン天ぷら

レンジ オーブン 過熱水蒸気 グリル

テーブルプレート

給水タンク

満水

焼網

材料(10個分)

きす(開いたもの) ······· 4枚(約100g)
かぼちゃ、さつまいも、れんこんの薄切り
各2枚(約150g)
小麦粉(薄力粉) 大さじ1強
卵(ときほぐす) ½個
天かす 約60g

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 天かすをビニール袋に入れ、めん 棒で細かく砕きます。
- ❸ きす、野菜に小麦粉、卵、②の順 につけます。
- 4 きすは皮を上にして、それぞれ焼網 の中央に寄せて並べ、テーブルプレー トに置き 過熱水蒸気 33オーブン天ぷら で加熱します。

鶏のからあげのコツ

●分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●汁気は充分にきって

衣をつける前の材料の汁気は、ペーパ ータオルなどでふきとってください。

●骨付きの鶏肉は

仕上がり調節を|強|にします。

●テーブルプレートの汚れが気に なるときは

オーブンシートを敷きます。アルミホ イルは使わないでください。 (火花(スパーク)の恐れ)

●加熱が足りなかったときは

焼網にのせたまま角皿に移し、テー ブルプレートを取り出し、中段に入 れ「グリル」で様子を見ながら加熱しま す。

(オーブン天ぷらのコツ

●一度に作れる分量は

表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

焼網にのせたまま角皿に移し、テー ブルプレートを取り出し、下段に入 れ、オーブン (2度押し)180℃ で 様子を見ながら加熱します。

●冷めた天ぷらのあたためは

スチーム調理 18天ぷらあたため であたためます。

●油は使わない

衣は天かすを使います。

●材料は

きすのかわりにえび、いか、あなごな どの魚介類でも作れます。

●材料の大きさ、厚さはそろえて 大きさは同じくらいのものを使います。 かぼちゃやさつまいもなどの野菜は、 5mmくらいの厚さに切ります。

ヒレカツ

加熱時間の目安 約43分



レンジ 過熱 水蒸気

32 ヒレカツ

オート調理

オ ー ブ ン 過熱水蒸気 グリル

テーブルプレート 給水タンク 満水

焼網

材料(16個分)

多し
塩、こしょう 各少々
煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1強
で作る)
小麦粉 (薄力粉) 大さじ2強
ín(ときほぐす)1個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 豚ヒレ肉は16等分に切り、塩、こ しょうをします。
- 3 ②に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけます。
- 4 ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き 過熱水蒸気 32ヒレカツ で加熱します。

ヒレカツのコツ

●一度に作れる分量は 表示の分量の0.8~1.3倍量です。

●加熱が足りなかったときは

焼網にのせたまま角皿に移し、テー ブルプレートを取り出し、下段に入 れ、オーブン (2度押し)210℃ で 様子を見ながら加熱します。

●冷めたヒレカツのあたためは

スチーム調理 18天ぷらあたため であたためます。

エビフライ

加熱時間の目安 約29分



オート調理

過熱 水蒸気

31エビフライ



給水タンク

満水

材料(12本分) 大正えび(またはブラックタイガー)

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。 A は合わせてお きます。
- ❸ えびに塩・こしょうをし小麦粉、 卵、∅の順につけます。
- 4 ③を焼網の中央に寄せて並べ、テ ーブルプレートに置き 過熱水蒸気 31エビフライ で加熱します。

エビフライのコツ

●一度に作れる分量は 8~16尾です。

●加熱が足りなかったときは

焼網にのせたまま角皿に移し、テー ブルプレートを取り出し、下段に入 れ、オーブン (2度押し)210℃ で 様子を見ながら加熱します。

●冷めたエビフライのあたためは スチーム調理 18天ぷらあたため であたためます。

白身魚のフライ

作りかた

白身魚の切り身(1切れ約100gのも の・4切れ)を3等分に切って、エビフ ライの作りかたと同様に加熱します。

煎りパン粉の作りかた

フライパンにパン粉とオリーブ油を 入れ、中火で煎ります。こがさない ように途中でこまめにゆすって煎り ます。



のみものデイリー

ポークカレー



材料(4人分)

豚肉(角切りにし、塩、こしょうをする) 200g じゃがいも(乱切りにして水にさらす)大1個(約200g) △ 玉ねぎ(くし形切り)中1個(約200g) しにんじん(乱切り) ··小1本(約100g) 「カレールー ……小1箱(約120g) B 水 …… カップ2~3

作りかた

- フライパンにサラダ油を熱し、豚 肉を手早く炒めて取り出し、〇を入 れて充分炒めます。
- 2 容器にBを入れて、ふたをします。 レンジ 800W 3分30秒~4分20秒 加 熱し、よくかき混ぜてルーをとかし ます。
- 3 ②に①を加えてよくかき混ぜ、ふた をして のみもの・デイリー || 13シチュー・カレー で加熱し、途中で1~2度かき混ぜて 加熱します。

ロールキャベツ ビーフシチュー

加熱時間の目安 約55分



材料(4人分)

	+	ナヘツ8枚(約500g)
		合びき肉 ······ 200g
		玉ねぎ(みじん切り) 1/4個 (約50g)
		牛乳 大さじ3
		パン粉······30g
		卵1/4個
		ナツメグ、塩、こしょう
	B	「スープ(固形スープ1個をとく)
		カップ1½
		トマトケチャップ カップ¼
		しょうゆ 小さじ2
		塩、こしょう 各少々
	-	玉ねぎ(薄切り) 1/4個(約50g)

作りかた

- ●キャベツは芯の部分と葉先を交互 に重ねてラップで包みのみもの・デイリー 9葉・果菜 で加熱してから芯を薄く そぎとり、水気をきります。
- ②ボウルに△と芯のみじん切りを入 れてよく練り混ぜます。
- 3②を8等分して俵型にし、広げたキ ャベツにのせて包みます。
- ◆容器に玉ねぎを敷き、③を並べて合 わせた®を加え、落としぶたとふた をして のみもの・デイリー 13シチュー・カレー で加熱します。

シチュー・カレーのコツ

●容器は大きくて深めのものを

ふきこぼれないようにします。市販の煮込容器を使うと便利です。

●分量は

表示の分量の0.8倍量から1.2倍量です。(この分量以外のオート調理はできません。)

●材料は大きさをそろえて

材料は大きさや形を切りそろえると、むらなくでき上がります。

●落としぶたをする

煮汁が全体にゆきわたるようにします。

落としぶたは、平皿またはオーブンシートを丸形に切って、十文字の切り目を入れた ものを使います。



材料(4人分)

牛肉(シチュー用3~4cmの角切り) … 400g
塩、こしょう 各少々
小麦粉 (薄力粉) 大さじ 1
じゃがいも(乱切りにして水にさらす)
大1個(約200g)
にんじん(乱切り)…中1本(約150g)
玉ねぎ(くし形切り)…中1個(約200g)
(ボター
「スープ(固形スープ1½個をとく)
カップ1½~2
トマトピューレ カップ ½
赤ワイン 大さじ3
® 砂糖 大さじ½
塩 小さじ/2
こしょう 少々
ローリエ3枚
サラダ油 少々
生クリーム 適量

作りかた

- 牛肉は塩、こしょうをし、小麦粉 を薄くまぶします。
- 2 フライパンにサラダ油を熱し、①を 表面にこげめがつくまで炒めて取り 出し、野菜を入れてよく炒めます。
- ❸ フライパンにAを入れ、茶色にな るまでよく炒め、合わせた®を加え、 泡立て器でダマができないようによ くかき混ぜ、ひと煮立ちさせます。
- 容器に②と③を入れてかき混ぜ、 ふたをしてのみもの・デイリー 13シチュー・カレー 仕 上がり調節|強|で加熱し、途中で1~2 度かき混ぜて加熱します。好みで生 クリームをかけます。

「ひとくちメ干」

- 牛肉はばら、すねなどのかたまり肉を 3~4cm角に切るとよいでしょう。
- ひと口大の角切り肉を使う場合や市販 のルーを使う場合は、仕上がり調節中で 加熱します。

炒めもの



レンジ



14焼きそば

テーブルプレート 給水タンク 空

焼きそば

加熱時間の目安 約6分



材料(標準量) (1~2人分)	
焼きそば用めん(ソース付き)	1袋
野菜ミックス (約250gのもの)	1袋
豚薄切り肉(ひと口大に切る)	50g
塩、こしょう 各:	少々

作りかた

- ② 深めの皿にめん、豚肉、野菜ミッ クスの半量を順に入れ、ソース、塩、 こしょうをかけ、残りの野菜をのせ てラップをします。
- 2 のみもの・デイリー 14焼きそばで加熱し、 かき混ぜます。

焼きそばのコツ

●分量は

表示の分量です。この分量以外はオー ト調理できません。

●容器は

少し深さのある陶磁器や耐熱性の皿を 使います。

●軽くラップをして

耐熱温度が140℃以上のものを使います。

●加熱が足りなかったときは

レンジ 500W で、様子を見ながら加熱 します。

ゴーヤーチャンプル 牛肉とピーマンの細切り炒め

加熱時間の目安 約6分

(チンジャオロウスー)

加熱時間の目安 約5分



材料(標準量)(2~3人分) ゴーヤー(にがうり)…1本(約200g)

亦し一マン(種を取り、タテに細切り)
······½個(約50g)
豚バラ肉(薄切り、ひと口大に切る) 50g
木綿豆腐 ½]
卵1個
「しょうゆ 小さじ1
塩 ······ 小さじ ¹ /
酒 大さじ 1
砂 砂糖 小さじ 1
鶏がらスープ (顆粒) 小さじ 1
└ 片栗粉 小さじ ½

作りかた

- ゴーヤーはタテ半分に切り、種と ワタを取り5mm幅の薄切りにして、 軽く塩をふり(分量外)、しんなりす るまでしばらく置いた後、もみ洗い し、水気をきっておきます。
- ②木綿豆腐は皿にのせ、おおいをし ないで レンジ 800W 約1分50秒 加 熱し、ふきんなどで水気をふき取り、 水きりしておきます。
- ③卵は耐熱コップに割り入れ、箸で よくかき混ぜ、レンジ 500W 40秒 ~1分加熱し、いり卵にしておきま
- 4深めの皿に①と手でくずした②、 赤ピーマン、豚肉、合わせた△を入 れて軽く混ぜ、ラップをします。
- ⑤ のみもの・デイリー 14焼きそば で加熱し、最後に③を加えてかき混 ぜます。



	もも肉(細切り)150g
	【ピーマン(種を取り、タテに細切り)・・4個 ゆでたけのこ(細切り)・・・・・・ 50g
Θ	しゆでたけのこ(細切り) 50g
	「しょうゆ 小さじ1
	オイスターソース 大さじ1
B	酒 大さじ1
(D)	砂糖 小さじ1
	鶏がらスープ (顆粒) 小さじ1
	└片栗粉 小さじ1

材料(標準量)(2~3人分)

作りかた

- ◆ 生もも肉に軽く塩、こしょうをし、 片栗粉小さじ1(分量外)をふり、 よくまぶしておきます。
- ❷ 深めの皿に①と△、合わせた❸を 入れて軽く混ぜ、ラップをします。
- ❸ のみもの・デイリー 14焼きそば で加熱し、 かき混ぜます。

(ひとくちメモ)

- Bの代わりに市販のチンジャオロウスー の素(液状のもの約½袋)を使ってもよい でしょう。
- 牛もも肉の代わりに、豚肉を使っても よいでしょう。
- 切った野菜は、しっかり水きりしてお くとよいでしょう。

市販の合わせ調味料 も使えます。







手作りの調味料の代わりに、市販の 中華合わせ調味料を使うと、より簡 単に炒めものが出来ます。

●掲載している食品のパッケージ イラストは参考例です。

満水



材料(4人分)
卵2個(約100mL)
「だし汁 350~400mL
○ しょうゆ、塩各小さじ½
しみりん 小さじ1
鶏肉(そぎ切り) 約40g
酒 少々
えび(殻つき)小4尾(約40g)
かまぼこ(薄切り) 8枚
干ししいたけ(もどして石づきを取り、
そぎ切り)2枚(8切れ)
ゆでぎんなん8個
三つ葉適量

作りかた

- ② ボウルに卵を割り入れてよくとき ほぐし、◎を加えて混ぜ、裏ごしし ます。
- **③** 鶏肉は酒をふりかけておきます。 えびは尾と一節を残して殻をむき、 背わたを取ります。
- ◆ 容器に③を入れてラップまたはふたをして「レンジ 200W 2~3分 加熱します。
- ★わん蒸し容器に三つ葉以外の具を盛り込み、②を4等分してそそぎ入れ、さっとかき混ぜ、共ぶたをします。
- ⑥ ⑤をテーブルプレートに茶わん蒸しの置きかたの図を参照して並べ スチーム調理 20茶わん蒸しで加熱し、加熱 後、加熱室から出して三つ葉をのせ、 ふたをして約5分ほど蒸らします。

手作り豆腐

仕上がり調節。弱

加熱時間の目安 約28分



材料(4人分)
豆乳(成分無調整・大豆固形成分10%以上
のもの) ······ 500mL
にかり30~40mL
あん
「だし汁 ······ カップ½
みりん 小さじ½
しょうゆ 小さじ1
し塩少々
片栗粉(小さじ1の水で溶く) … 小さじ1
しょうが(すりおろす) 適量
あさつき(小口切り) 適量

作りかた

- ② ボウルに豆乳とにがりを入れよく 混ぜます。
- ◆③をテーブルプレートに茶わん蒸しの置きかたの図を参照して並べ スチーム調理 20茶かん蒸し仕上がり調節 弱で加熱します。
- ⑤小さめの鍋にあんの材料を入れて 煮立て、水溶き片栗粉を加え、とろ みをつけます。
- **⑥** ④に⑤のあんをかけ、おろししょうが、あさつきをのせます。

(ひとくちメモ)

- できあがりの豆腐の固さは、豆乳の温度 やにがりの種類、量によってかわります。
- にがりの量は、食品メーカーの指示に 従い調整します。
- あんのかわりに、湯豆腐用のたれをかけてもよいでしょう。

茶わん蒸しのコツ

●分量は

1~6個まで作れます。

●容器は

直径が8cmくらいのふたつきのものでふたを含めた重量が約200g前後のものが適してます。

●加熱する前の温度は

20~25℃にします。

低いときは、仕上がり調節を強に、 高いときは弱にします。

●卵液は器の七分目くらいまで

●容器の置きかたは

2個以上はテーブルプレート中央の円の周囲 に等間隔に離して並べます。(上から見た図)













●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、37お手入れ脱臭 使用後で、加熱室が熱いと上手に 仕上がりません。

●取り出すときは注意する

容器は熱くなっています。お手持ちのオーブン用手袋や乾いたふきんなどを用いて、気をつけて出してください。

●加熱が足りなかったときは

| レンジ|200W|で、様子を見ながら加| 熱します。

中華まんのあたため

加熱時間の目安 16中華まん(冷蔵) 100gで約6分 17中華まん(冷凍) 100gで約8分



オート調理









焼網

材料

作りかた

- **1** 給水タンクに満水ラインまで水を入れます。
- ② 中華まんじゅうは焼網の中央に寄せて並べ、テーブルプレートに置きます。
- ③ スチーム調理 16中華まん(冷蔵)で加熱します。

(冷凍中華まんはスチーム調理 17中華まん(冷凍) で加熱します。)

中華まんのあたためのコツ

● 16中華まん(冷蔵) で一度に あたためられる分量は

市販の中華まんで100~400gです。 (1個当り80~90gのものは2~4個、 110~150gのものは1~2個まで あたためられます。

●冷凍の中華まんは

食品メーカーや保存状態、形状によっ てうまく加熱されない場合があります。 仕上がり調節を上手に使い分けます。

●あんまんは

仕上がり調節でや弱または弱に します。

おおいはしない

焼網にのせます。

ラップなどのおおいはしません。

●焼網にそのままのせて

焼網の中央に直接のせて加熱します。 陶磁器などの皿を使うとうまくあたたまりません。

●加熱前の状態がかたいときは 霧を吹き、ペーパータオルを敷いた

●加熱が足りなかったときは 手動調理 スチーム レンジ で様子を 見ながらあたためます。

●手作りの中華まんはオート調理 ではうまくできません。

かんたん肉まんを参照します。

かんたん肉まん



3 2007



レンジ



テーブルプレート

空

材料(6個分)

かんたんパンの生地

(材料・作りかた → P.84) ·····1 回分 冷凍シューマイ (室温にもどしておく) ·····6個

作りかた

- かんたんパン 作りかた ①~⑧を参照して生地を作り、一次発酵、ガス抜きをし、6個(1個約45g)に切り分けて丸めます。
- ② 生地を丸くのばしてシューマイを包み、□をしっかり止めます。
- 4 テーブルプレートの中央に置き レンジ 200W 5~6分 加熱します。 加熱後はすぐにラップをはずし、残りも同様に加熱します。

(ひとくちメモ)

- まんじゅうの閉じ口はしっかり止めます。
- シューマイを冷凍のミートボールなどに かえてもよいでしょう。

然しもの

おかゆ(白がゆ)



レンジ (リレー加熱)

800W 約8分 テーブルプレート 200W 25~30分 給水タンク

材料(4人分)

米 ……カップ2(320g) 7K 440~480mL

作りかた

- ♠ 米は洗い、ざるにあげて水気をき り容器に入れ、分量の水を加えてふた をして、約1時間つけて吸水させます。
- ② レンジ800W 約8分、レンジ200W 20~25分リレー加熱してかき混ぜ、 ふきんとふたをして蒸らします。



手	動調理	
レンジ (発酵) レンジ (リレー加熱)	800W 約7分 200W 30~35分	テーブルブレート 給水タンク 空

材料(4人分)
米カップ (80g)
水 ······ 500~600mL
塩 少々

作りかた

- 米は洗い、ざるにあげて水気をき り、深めの容器に入れて分量の水を加 え、ふたをして、30分以上つけて吸 水させます。
- **2**レンジ 800W 約7分、レンジ 200W 30~35分リレー加熱し、塩を加えます。

赤 飯(おこわ)





600W 約15分



材料(4人分)

もち米カップ2(320g)
ゆでささげ(乾燥豆約40g) 約80g
ささげのゆで汁 280~320ml

作りかた

- **●** もち米は洗い、ざるにあげて水気 をきり、容器に入れて分量の水を加 え、約1時間つけて吸水させます。
- ② ささげを加えてかき混ぜ、ふたを して レンジ 600W 約15分 セットし てスタートし、残り時間4~5分でか き混ぜ、再び加熱してかき混ぜます。
- ❸ 器に盛り、ごま塩を添えます。

(ひとくちメモ)

- ささげの量は好みで加減します。
- 赤飯の色の濃淡は、ささげのゆで汁の 量で加減します。

(ごはん、おかゆのコツ (リレー加熱の使いかたは → P.36)

●大きくて深めの容器で

ふきこぼれないようにします。市販の 煮込容器を使うと便利です。

●米は吸水させる

ごはんのとき、炊く前に分量の水に1時 間ほどつけ、充分吸水させます。

●ごはんの水の量と加熱時間

はんの水の量と	:加熱時間	(1mL=1cc)
米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加熱) レンジ 200W

米の量	水の量	レンジ 800W (リレー加熱) レンジ 200V
カップ1(160g)	240~260mL	約 5 分 ──── 約 17 分
カップ3(480g)	640~700mL	約 10 分──

●おかゆの水の量と加熱時間

(1mL=1cc)

米の量	水の量	レンジ 800W (リレ-	ー加熱) レンジ 200W
カップ ¼(40g)	300mL	約3分30秒 ——	── 約 30 分

赤飯のコツ

●米は吸水させる

炊く前に分量の水に1時間ほどつけ、 充分吸水させます。

●加熱途中でかき混ぜる

むらなく上手に炊けます。そのタイミ ングは加熱時間の%くらいです。

●水の量と加熱時間 (1mL=1cc)

米の量	水の量	加熱時間 レンジ 600W
カップ1	160~	7~9分
(160g)	180mL	7, 29)]
カップ3	460~	15~19分
(480g)	480mL	157~19万

朝食メニュー

ベーコンエッグ いり卵







200W 2~3分



材料(1個分)		
卵		
ベーコン(1cm角に切る)	1/3	枚
玉ねぎ(薄切り)	少	々

作りかた

玉ねぎを器に敷いて卵を割り入れ、 卵黄膜を竹串で2~3か所つき刺し て穴を開け、ベーコンを散らします。 ラップまたはふたをして|レンジ|200W| 2~3分 加熱します。

(ひとくちメモ)

● 器はココット型が最適ですが、ない場 合は、深めの小さな器にラップまたはふ たをして使ってください。

卵を レンジ 800W 、レンジ 600W 、

る。レンジ 200W で加熱する。

レンジ 500W で加熱すると破裂す

ときほぐさない卵を、卵だけで加熱す

ると破裂しますので、他の材料と組み

合わせて加熱してください。また、加

熱直後、卵黄を竹串などでつき刺さな

● レンジ 200W でも、加熱しすぎると

破裂することがあります。

いでください。







斗 (1個分) ·······1	<i>ι</i> Φ
	_
砂糖 小さじ 塩少	セ

作りかた

- 耐熱コップに卵を割り入れ、⑥を加 えて箸でよくかき混ぜます。
- ② レンジ |500W | 40秒~1分 加熱します が、途中ふくらんできたら手早くかき 混ぜ、再び加熱します。





材料(丼1個分)

ごはん 2008
キャベツのせん切り 40g
揚げたコロッケ(1個約60g) 2個

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 丼にごはんを入れ、上にキャベツ を広げ、コロッケをのせます。
- 3 スチーム レンジ 4~5分 で加熱 し、好みのソース(分量外)をかけます。 (ひとくちメモ)
- 80~100gのコロッケのときは半分に 切ります。

ウィンナーソーセージ のベーコン巻き







テーブルプレート 給水タンク 空

材料(12個分)

ベーコン(半分に切る)…6枚(約100g) ウインナーソーセージ …6本(約100g)

- ウインナーソーセージは切り目を 入れるか、フォークや竹串で穴をあ け、半分に切ります。
- 2 ウインナーソーセージをベーコンで 巻き、楊枝で止めて皿に並べレンジ 800W 1分40秒~2分40秒 加熱します。

(ひとくちメモ)

ベーコンの脂が気になるときは、加熱 後、ペーパータオルなどで取るとよいで しょう。

たらこ



200W 2~3分 テーブルプレート 給水タング レンジ

たらこ ………1 腹 (70~80g)

作りかた

- 介 たらこは軽くラップで包み、テー ブルプレートに置きます。
- ② レンジ 200W 2~3分 セットし、 途中上下を返して加熱します。

(ひとくちメモ)

身がはじけず、きれいに仕上がります。

グラタン・ピザ

マカロニグラタン

加熱時間の目安(4皿分) 約24分

ホワイトソース

↑ 深めの容器に小麦粉とバターを入

れレンジ 600W で加熱して泡立て器

2 牛乳を少しずつ加えながらのばし

レンジ 600W で途中かき混ぜながら

作りかた

でよく混ぜます。

加熱します。



オート調理

レンジ オーブン デイリー

グリル 11グラタン

テーブルプレート 給水タンク

空

材料(4人分)

マカロニ80€
「鶏もも肉(1cm角切り)100g
大正えび(尾と殻を取り、背わたを取っ
て半分に切る)8尾(約100g)
玉ねぎ(薄切り) ½個(約100g)
(A) マッシュルーム缶(スライス)
······小1缶(約50g)
バター 25g
塩、こしょう 各少々
ホワイトソース カップ3
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの
または粉チーズを適量) 80s

作りかた

- マカロニはゆでてざるにあげ、サ ラダ油(分量外)をまぶします。
- ② 深めの容器に○を入れレンジ800W 約4分加熱し、マカロニと合わせます。
- 3 ②にホワイトソースの半量を加え てあえます。
- 4 バター(分量外)をぬったグラタン 皿に③を分け入れ、残りのホワイトソ ースを全体にかけて、上にチーズを 散らします。
- 6 ④ を焼網に並べ、テーブルプレー トに置き のみもの・デイリー 11グラタン で焼きます。

具によっては飛び散ることがある。

いかを使うときは全体に切れ目を 入れ、マッシュルームは切ったも のを使ってください。 ● 冷凍グラタン(1個・約240g)は、 手動調理で焼きます。 アルミケース皿のまま(1~4皿ま で)、角皿に下図のように並べて、 テーブルプレートを取り外し、中 段 に入れ オーブン (2度押し) 210℃ 35~45分 焼く。

市販の冷凍グラタン









4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。 寄せる。 置く。 寄せる。

※アルミケース皿のふちを折り上げ て焼くと、ふきこぼれが防げます。 ※レンジ用のプラスチック製容器の ものは焼けません(容器変形の原因) ※焼網に並べて 11グラタン で焼か ないでください。

(火花(スパーク)の原因)

	分 量		カップ 1	カップ2	カップ3
		牛乳	カップ 1	カップ2	カップ3
ħ	才	小麦粉 (薄力粉)	20g	30g	40g
 	라	バター	30g	40g	50g
		塩、こしょう	各少々	各少々	各少々
作りかた	0	小麦粉、バターを加熱 レンジ 600W	約1分10秒	約1分40秒	約2分10秒
かた	2	牛乳を加えて加熱 レンジ 600W	2~4分	5~7分	9~11分

グラタンのコツ

●分量は

きな皿にまとめて焼くこともできます。

●容器は

グラタン皿を使います。

●焼くときの皿の置きかたは

焼網にグラタン皿を図の様に並べ、加熱 室底面にセットしたテーブルプレートに 置きます。



4皿は中央に 3皿は中央に 2皿は中央に 1皿は中央に 寄せる。寄せる。寄せる。置く。

●冷凍グラタンは 11グラタン では焼けません。

●焼く前にさめてしまったら

1~4回まで焼けます。また数人分を大 具やソースがあたたかいうちに焼きま す。焼く前に冷めてしまったら「レンジ」 500W で人肌くらい(約40°)にあた ためてから焼きます。

■具の状態によって焼き色が違う

ホワイトソースのかたさやチーズの種 類、食品メーカーによって、焼き色が 異なります。

●加熱が足りなかった時は

グラタン皿を角皿に入れ替えてテーブル プレートを取り出し、中段に入れ「グリル」 で様子を見ながら、さらに焼きます。

●焼きむらが気になるときは

残り時間3~5分でグラタン皿の前後を 入れ替えてさらに焼きます。

加熱時間の目安 約17分



のみもの デイリー

予熱約20分 オーブン

12ピザ (予熱あり) 給水タンク

角皿 中段

レンジスチーム発酵後テーブルプレートを 取り出す

材料(直径26cmのピザ1枚分)

小麦粉(薄力粉) 30g 砂糖 大さじ1弱(約6g) 塩… 小さじ3 (約2g) ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) 小さじ2 (約1.5g) ぬるま湯 大さじ1弱(約10g) ピザソース(市販のもの) 適量 「玉ねぎ(薄切り) … 大後 個(約50g)
塩・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
ぬるま湯 50~60mL オリーブ油 大さじ 1 弱(約10g) ピザソース(市販のもの) 適量
オリーブ油大さじ1弱(約10g) ピザソース(市販のもの)適量
ピザソース(市販のもの) 適量
玉ねぎ(薄切り)…犬(個(約50g)
ベーコン(たんざく切り) ······ 30g
サラミソーセージ(薄切り) … 8枚
🕒 ピーマン(輪切り) 1個
マッシュルーム缶(スライス)
└/⅓ 缶(約25g)
スタッフドオリーブ(薄切り) 4個
ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの)
70g
塩、こしょう 各少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ❷ ポリ袋に△とドライイーストを入 れて混ぜ合わせます。 ❸② にぬるま湯とオリーブ油を入れ
- て5分間こねます。 この時、ポリ袋に少し空気を入れて
- 口を閉じると、簡単に両手でこねる ことができます。(→ P.84)かんた んパン作りかた⑤を参照します。) 4 ③ をテーブルプレートの中央にのせ
- レンジ スチーム発酵 (6回押し) 約10分 一次発酵させます。(発酵の目安はか *んたんパン*のコツ(→ P.84))
- 6のし台に少し打ち粉(強力粉・分 量外)をして、袋から取り出します。
- ⑥生地を軽く押して中のガスを抜き、
- ⑦ 丸めた生地を直径26cmくらいの円 形にのばして、オーブンシートを敷 いた角皿にのせます。
- ❸のばした生地にフォークで穴をあ け、ピザソースをぬり、® を並べて 軽く塩、こしょうをし、チーズとオ リーブを全体に散らします。
- ⑤ テーブルプレートを取り出して のみもの・デイリー 12ピザ で予熱します。
- 予熱終了音が鳴ったら、⑧を中段 に入れて焼きます。

ピザのコツ

●一度に焼ける分量は

角皿1枚分です。

●焼き上がったピザを切り分けるときは

キッチンばさみを使うと便利です。

●焼きが足りなかったときは

オーブン (2度押し) 200℃ で様子を見ながら焼きます。

●市販のピザは のみもの・デイリー 12ピザ では焼けません。

カルツォーネ



材料(1個分)

ピザの生地

(材料・作りかたはピザ参照) ………1 枚分 ブロッコリー(ひと口大に小さく切る) パプリカ(薄切り) … 大4 個(約40g)

しめじ(石づきを取る) ·····½ 株(約80g) 玉ねぎ(薄切り)……¼ 個(約60g) ベーコン(たんざく切り)… 3枚(約50g) しオリーブ油………… 大さじ1 ナチュラルチーズ(細かくきざんだもの) 100g 塩、こしょう ……… 各少々

作りかた

- ↑ フライパンにオリーブ油を熱し、A を手早く炒めて塩、こしょうをふり、 冷まします。
- **2** ピザ作りかた①~⑥を参照して生 地を作ります。
- ❸ 生地を直径26cmくらいの円形に のばします。
- 4 生地の片側に①の具をのせ、チー ズを散らし、2つ折りにし、合わせ目 を指でつまんでしっかりと閉じます。
- 5 生地の表面にオリーブ油(分量外) をぬり、オーブンシートを敷いた角 皿にのせます。
- 6 ピザ作りかた⑨~⑪を参照して焼 きます。

市販のピザを焼くときは

市販のピザを焼くときは、手動調理で 様子を見ながら焼きます。

角皿にのせて中段に入れ、 オーブン (2度押し) 200℃ 冷凍の場合 23~30分 冷蔵の場合 15~28分 焼きます。

予熱をしてから焼くときは、冷凍の場合 10~18分、冷蔵の場合 10~15分 焼きます。 この時、テーブルプレートは取り出し ます。



給水タンク

満水

手作りソーセージ

加熱時間の目安 約60分



材料
豚ももひき肉200
玉ねぎ(すりおろしたもの)
大さじ
にんにく(すりおろしたもの)
小さじ
牛乳 大さじ1
片栗粉 大さじ
塩 小さじ
こしょう、ナツメグ、パプリカ、
クローブ、タイムなど 各少
サラダ油 少

作りかた

- **1** 給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2材料全部を合わせてよく練り混ぜ、 ひとまとめにして、手にサラダ油を つけて片手にのせ、もう一方の手に たたきつけるようにしながら空気を
- 抜き、なめらかにする。 ❸生地を直径4cmくらいの棒状にし てオーブンシートで
- 巻き寿司の要領で巻 加売 き、両端をねじる。
- 4 焼網にのせ テーブルプレートに置 きスチーム調理 26低温調理 で加熱

(ひとくちメモ)

- 香辛料が入っているので、冷蔵室で 1週間くらいは味がかわりません。
- オードブルに、サラダやチャーハンの 具にと使いみちがあります。

手作りソーセージの

サラミソーセージ風

手作りソーセージを充分さましてからオ ーブンシートをはずし、焼網にのせスチ 一ム調理 26低温調理 仕上がり調節 弱で加熱する。

ビーフジャーキー 手作りポークハム (中華風味)

仕上がり調節 弱

加熱時間の目安

90~120分

加熱時間の目安

約60分



斗		材料	枓
示身肉(薄切り)		豚口]-
150~200g		塩·	• • • •
「しょうゆ 大さじ2		砂粉	唐…
白ワイン 大さじ1		1	É
はちみつ 大さじ1			E
しょうが(すりおろす) 少々			t
ごま油小さじ1		(4)	10
七味唐辛子・こしょう 各少々			
			1
			た
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ボ身肉(薄切り) 振び 塩・ ボッショ 150~200g 塩・ ボッショ 大さじ2 日ワイン・・・・・・・・・・ 大さじ1 はちみつ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 牛肉はつけ汁に3時間以上つけて から、ペーパータオルで汁気をとり、 焼網に重ならないように広げて並べ
- ❸②をテーブルプレートに置きスチ 一ム調理 26低温調理 仕上がり調節 弱で加熱し、途中裏返しをしながら
- ◆さらに スチーム調理 26低温調理 仕 上がり調節陽で様子を見ながら加熱

材料	•
	コース肉 (かたまり) 約200g
塩·	大さじ1
	唐かざじ1
	「白ワイン 大さじ1½
	玉ねぎ・にんじん(各薄切り)
	·····································
\bigcirc	セロリの葉 少々
(A)	にんにく (薄切り) 1片
	こしょう、ナツメグ、パプリカ、
	クローブ、タイム、ローズマリー
	_ などの香辛料 各少々
砂料	唐、サラダ油 各小さじ½

作りかた

- ●給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- 2 豚肉は表面をフォークで刺し、塩 と砂糖をよくすり込み、〇を合わせ て入れたポリ袋に入れ、空気を抜い て袋の□を閉める。
- 3 ②を容器に入れ、約300gくらいの 重石をのせ、冷蔵室で2~3日つけ
- ◆袋から出し、水を入れた容器に入 れ、ときどき水をかえながら、冷蔵 室で半日ほど塩抜きする。
- 6水気をペーパータオルなどでふき 取り、砂糖とサラダ油を混ぜ合わせ たものをぬり、焼網にのせ、 テーブ ルプレートに置き スチーム調理 26 低温調理で加熱する。
- ⑥よくさましてからラップで包み、 冷蔵室で冷やす。

(ひとくちメモ)

- 保存料を使っていませんので、日持ち はしません。1週間くらいで食べきるよ うにします。
- オードブルとしてそのまま食べるとき は、塩抜きは一昼夜行います。

低温調理〔魚、果物〕

さんまのコンフィ

仕上がり調節。強 加熱時間の目安 約180分



	vま2尾
(A)	「オリーブ油
	かた ふ水タンクに満水ラインまで水を ス
, ,, ,	る。 [んまは、頭と内臓を取り、水気

- をふきとり、塩をふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシート2枚に、さんまを1尾ずつ 置き、△を等分に

分け入れ、両端を ねじって閉じ、焼成 網に並べてのせる。

ルーツ

作りかた

入れる。

仕上がり調節 弱

- 4 ③をテーブルプレートに置きスチ 一ム調理 26低温調理 仕上がり調節 強で加熱する。
- **5**さらに スチーム調理 26低温調理 仕上がり調節 強 で加熱する。

ドライフルーツ (7種)

バナナ、りんご、キウイ、ブルーベリー、

加熱時間の目安

2 材料を選んで用意する。

ぶどう、いちご、パイナップルのドライフ

●給水タンクに満水ラインまで水を

●キウイ(3~4個)、パイナップル(^½個)

はそれぞれ皮をむき、2~3mm厚

さの輪切り、または薄切りにする。

●いちご(1パック分)、ぶどう(1房

●バナナ (2本約200g) は皮をむき、

3mm厚さの輪切りにして、レモン

汁(%個分)をふりかけてしばら

2~3mmの薄切りにする。

くおき、水気を切る。

分)は1粒ずつよく洗い水気をきり、

60~180分

わかさぎのコンフィ

(南蛮漬け風)

加熱時間の目安

約60分



わかさぎ ······ 150g
塩適量
オリーブ油······ 20g
穀物酢······ 20g
乾燥ハーブ類・香辛料類
(ローリエ、クローブ、黒こしょう、
唐辛子など)
赤パプリカ
黄パプリカ
ピーマン1個
玉ねぎ(せん切り)/2個
「ワインビネガー、米酢
△ 」 √
こしょう

● **りんご**は皮をしっかり洗い、タテ

っと水洗いし、水気をきる。

洗い、半分に切る。

ら加熱する。

4つ割りにして芯を取り、タテの

薄切りにして塩水につけてからさ

ブルーベリー(1パック)は、よく

❸用意したフルーツを、オーブンシ

ートを敷いた焼網に広げ テーブルプ

レート に置き スチーム調理 26低温

調理仕上がり調節弱で加熱する。

◆さらにスチーム調理 26低温調理

仕上がり調節 弱 で途中様子を見なが

作りかた

- ♠給水タンクに満水ラインまで水を 入れる。
- ②わかさぎは水気をふきとり、塩を ふる。
- 30×40cmの大きさに切ったオー ブンシートにわかさぎ、オリーブ油、 穀物酢、乾燥ハーブ類、香辛料を入 れ、両端をねじって閉じる。
- (さんまのコンフィ作りかた③を参照)
- 4 焼網にのせテーブルプレートに置 き、スチーム調理 26低温調理 で加 熱する。
- **⑤**ドライ野菜を作る。赤パプリカ、 黄パプリカ、ピーマンは種を取り半 分に切る。
- 6 焼網の中央に寄せて並べ、テーブ ルプレートに置き、スチーム調理 26低温調理 仕上がり調節 弱 で加熱
- **⑦** わかさぎと、ドライ野菜を、それ ぞれせん切りにし、◎につけ込む。

低温調理のコツ

●使いかたは2つ

果物などをドライにする、26低温調理 仕上がり調節 弱 と手作りハムやソ ーセージ、魚のコンフィ(油で低温調 理する調理法) など、時間をかけて調 理する 26低温調理 仕上がり調節 強一がありメニューによって使い分けま す。

●使う付属品は

焼網にのせて加熱します。

小さくて焼網にのせられないものは、 オーブンシートを敷いて、その上にの せて加熱します。

● 26低温調理 仕上がり調節弱 で作るドライメニューは

食品の量や形状、厚み、水分の含み具 合によって、加熱時間が違うので、加 熱途中で様子を見ながら調理時間を加 減してください。

●1回でセットできる調理時間は 仕上がり調節 弱約60分から仕上がり 調節強約90分です。

メニューや調理法によって2時間から 3時間必要なときは、2回、3回とセッ トして追加加熱をしてください

●加熱が足りなかったときは

手作りハムやソーセージなど加熱が足 りなかったときは、仕上がり調節中で 様子をみながら、追加加熱をしてくだ 魚

パウンドケーキ

160℃

50~55分

1911(1010)の1010年間投入ファーエー自力)
○ 小麦粉(薄力粉) ················ 100g べーキングパウダー ···· 小さじ½
^(A) ベーキングパウダー ···· 小さじ½
砂糖 ······ 80g
バター(室温にもどす) 100g
卵(ときほぐす) 2個
バニラエッセンス 少々
レーズン、アンゼリカ、チェリーなどの
ドライフルーツ (細かくきざみ、ラム酒

作りかた

オーブン

(予熱なし)

紙(ケーキ用型紙)を敷きます。

大さじ1につけたもの) ······· 60g

紙(ケーキ用型紙)を底と側面にぴった りと敷きます。

 のを合わせ
 レンジ 200W 1~2分 加熱して溶かします。(直径 18cmの場合、その他は右表を参照します。) 3 ボウルに卵白を入れ、ハンドミキサ

スイーツ

スチーム 調理

22スポンジケーキ

(予熱なし)

作りかた

入れます。

ーで七分通り

泡立てて砂糖

を加え、ツノ

が立つまで泡

立てます。

スチーム

オーブン

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

材料(直径18cmの金属製ケーキ型1個分)

小麦粉 (薄力粉) ······ 90g

砂糖······90g

卵(卵黄と卵白に分ける) ……… 3個

バニラエッセンス ………… 少々

ホイップクリーム …………… 適量

くだもの、アーモンド ……… 各適量

● 給水タンクに満水ラインまで水を

2 型にバター(分量外)をぬって硫酸

「牛乳(室温にもどす) …… 小さじ2

バター ······ 15g

加熱時間の月安 約46分 ケーキのコツ

●直径15~21cmのケーキが作れます。

材料	大きさ	直径15cm	直径18cm	直径21cm
	麦 粉 り粉)	50g	90g	120g
砂糊	*	50g	90g	120g
砂		2個	3個	4個
バゟ	7 <i>—</i>	10g	15g	20g
牛乳	l	大さじ½	小さじ2	大さじ1
	9	約1分	約1分30秒	約2分
作りかた ⑤		スチーム調理 22スポンジケーキ		
		仕上がり調節		
		やや弱	Ф	やや強
加熱の目	時間	約42分	約46分	約50分

●ケーキの型は

金属製で側面は止め金などのないフラ ットなものを使います。

●卵やボウルはあたためると 泡立ちやすくなります。

●卵白の泡立ては充分に 泡立ての目安は、泡立て器かハンドミ キサーで生地を持ち上げた跡がピンと ツノが立ったようになるまでです。

●良好な仕上がりは きめがそろっていてふくらみがよい。



●焼きが足りなかったときは オーブン (2度押し) 150℃ で様子を 見ながら焼きます。

●表面がへこむときは

型から出し、底を上にして冷ますとよ いでしょう。

4 卵黄を加えてさらに泡立ててから

バニラエッセンスを加えます。

デコレーションケーキ(スポンジケーキ)

角皿 下段

満水

- 6 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじ で練らないように、粉気がなくなる までさっくりと混ぜ、Aを加えて手 早く混ぜます。
- ⑥ 一気に型に流し入れ、型をトント ンと軽く落として空気を抜き、角皿に のせて下段に入れスチーム調理 22スポ ンジケーキで焼きます。
- ⑦ 型ごと10~20cmの高さから落と して焼き縮みを防ぎ、型から取り出 して硫酸紙をはがします。充分に冷 まし、ホイップクリームやくだもの などで飾ります。

共立て法の作りかた

❸ ボウルに卵を割り入れ、ハンド ミキサーで七分通り泡立てます。 砂糖を加え、もったりするまで泡 立てて(生地で「の」の字が書ける) からバニラエッセンスを加えます。 作りかた⑤から同様にします。



(別立て法) スポンジケーキ作りのポイント

断面				
状況	●ふくらみが悪い ●全体にきめ(目)がつまっている ●固くしまっている	●ふくらみが悪い ●ぼそぼそしている ●きめがあらく、粉がダマになって 残っている	●表面に目立つシワがある●全体にきめがあらい●中央部が沈む	●部分的に目のつまったところがある ●ふくらみやきめにむらがある
原因	●卵の泡立てかたが足りない●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて、卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる)●生地を長時間放置した●砂糖の量が少なかった	●小麦粉の混ぜかたが足りない ●小麦粉をふるっていない	 ●きちんと空気抜きをしていない ●ボウルに残っている泡の消えた生地を、型の中央に入れた(端の方へ入れる) ●小麦粉の量が少なかった ●粉やバターを入れた後に混ぜすぎて卵の泡がつぶれた(切るように混ぜる) 	●溶かしバターが均一に混ざっていない (バターが熱いうちに混ぜること)

ロールケーキ



予熱約10分

150℃

14~18分

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

小麦粉 (薄力粉) ······ 80g

砂糖 ······ 80g

卵(ときほぐす)………4個

バニラエッセンス ………… 少々

あんずジャム(粒のあるものは裏ごす) …… 適量

● 角皿に薄くバター(分量外)をぬり、

硫酸紙(ケーキ用型紙)を敷きます。

「牛乳 ……… 大さじ1½

 A
 - 1

 バター …… 大さじ1強(約13g)

空

オーブン

(予熱あり)

作りかた

材料(角皿1枚分)

角皿 下段 予熱約10分 150℃

マドレーヌ

オーブン (予熱あり)

「これが加熱後テーブルプレートを取り出す

角皿 下段

空

レンン 加熱後ナーノルノレートを取り出す
材料(直径9cmの金属製マドレーヌ型6個分)
小麦粉(薄力粉) ····· 60g
砂糖 ····· 60g
バター
卵(ときほぐす)1½個
○ レモン汁 大さじ1 レモンの皮(すりおろす) ½個分
していの皮(すりおろす) ½個分

24~28分

作りかた

ぜます。

べます。

● 型にバター(分量外)をぬって型紙 を敷きます。

3~4分加熱します。

4 ③を型に分け入れ、

角皿の中央に寄せて並

し、スタートします。

入れて焼きます。

〔ひとくちメモ〕

② バターは容器に入れ レンジ 200W

❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡

立て、砂糖を加え、もったりするまで

泡立てます。△ を加えて混ぜ、小麦

粉をふるい入れ木しゃもじで練らな

いように混ぜ、②を加えて手早く混

5 オーブン (1度押し) 予熱 150℃

にして、焼き時間 24~28分 セット

とかしバターはあたたかいものを使い

000

000

- ② △ を合わせ レンジ 200W 1~2分 加熱し、溶かします。
- ❸ 卵をハンドミキサーで七分通り泡 立てて砂糖を加え、もったりするまで 充分に泡立て、バニラエッセンスを加 えて混ぜます。
- 4 小麦粉をふるい入れ、木しゃもじで さっくりと粉気がなくなるまで混ぜ、② を加えて手早く混ぜます。
- 5 オーブン (1度押し) 予熱 150℃ にして、焼き時間 | 14~18分 | セット し、スタートします。
- **6** ① に④の生地を一気に流し込み、 底をたたいて、表面を平らにします。
- → 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に 入れて焼きます。
- ❸ 焼き上がったらふきんの上に角皿 を返し、硫酸紙をはがして、焼き色 のついている面を上にしてあら熱を とります。
- ∮ 生地を裏返してナイフで1~2cm 間隔にすじをつけ、巻き終りを2cm ほど残してあんずジャムをぬり、手 前から巻き、巻き終りを下にしてし ばらく置いてから切ります。

- 型にバター(分量外)をぬって硫酸
- 2 ボウルにバターを入れ、ハンドミ キサーで練り、砂糖を2回に分けて加 え、よく混ぜ、バニラエッセンスを加 えます。
- ❸ 卵を少しずつ加えながら混ぜ、ド ライフルーツを加えて木しゃもじで混 ぜ合わせます。Aを合わせてふるい 入れ、練らないようにして混ぜます。
- 4 ③を型に入れ、型を軽く落として生 地を詰め、生地の中央をくぼませて表 面をならし、角皿にタテにのせます。 ((→ P.83)山形パン参照)
- ⑥ 予熱終了音が鳴ったら④を下段に ⑤ 角皿を下段に入れ オーブン(2度押 し) 160℃ | 50~55分 | 焼きます。

(ひとくちメモ)

• ドライフルーツの代わりに、薄切りの バナナ (約100g) ときざんだチョコレー ト(約30g)を加えてチョコバナナケー キにしてもよいでしょう。

角皿 中段



材料(角皿1枚分)
小麦粉(薄力粉) ······ 170g
バター(室温にもどす)····· 85g
砂糖 ······60g
卵(ときほぐす) 大½個
バニラエッセンス 少々

作りかた

- バターはハンドミキサーで白っぽ くなるまでよく練り、砂糖を加えて、 さらによく混ぜます。
- 2 卵を加えてクリーム状になるまで よく混ぜ、バニラエッセンスを加え ます。
- ❸ 小麦粉をふるいながら加え、木し ゃもじでさっくりと混ぜます。ひと つにまとめてラップで包み、冷蔵室 で約1時間休ませます。
- 4 生地をラップの間にはさみ、めん 棒で5mmの厚さにのばします。



6 上のラップをはずし、直径3cmの型 で抜き、角皿にアルミホイルを敷き、 両側を2~3cmほどあけ、中央に寄せ て並べます。



- 6 オーブン (1度押し) 予熱 160℃ に して、焼き時間 18~22分 セットし、 スタートします。
- ⑦予熱終了音が鳴ったら⑤を中段に 入れて焼きます。

型抜きクッキー 絞り出しクッキー アーモンドクッキー

材料(角皿1枚分)
1914(月皿:127)
小麦粉(薄力粉) ······ 130g
バター(室温にもどす)····· 80g
砂糖 ······ 40g
卵(ときほぐす) 大½個
バニラエッセンス 少々
バーフェッピング ドライフルーツ(小さく切ったもの) · 適量
トノイノルーグ(小さく切りにもの) ・・ 過里

作りかた

- 型抜きクッキー作りかた①~③の 要領で作り、菊型の口金をつけた絞り 出し袋に入れます。
- 2 角皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて絞り出し、上にドライ フルーツを飾ります。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参 照して焼きます。



中央に寄せる

作りかた

材料(角皿1枚分)

● 型抜きクッキー作りかた ①~③の 要領で作りますが、バニラエッセン スの代りにスライスアーモンドを加 え、〇を合わせてふるい入れて混ぜま

○ 小麦粉(薄力粉) ··················· 120g ベーキングパウダー ···· 小さじ½ バター(室温にもどす)……40g 砂糖 ······ 40g 卵(ときほぐす) ····· 25g スライスアーモンド ………… 60g

- 2 角皿にアルミホイルを敷いて①を 中央に寄せて大さじ1ずつこんもり と落とします。
- ❸ 型抜きクッキー作りかた⑥・⑦を参 照して焼きます。

クッキーのコツ

●小麦粉を混ぜるとき

切るようにさっくりと混ぜ、練らないよ うにします。

●生地がベタつくときは

ラップで包み、冷蔵室でしばらく冷やし てから作ります。

打ち粉を多く使うと粉っぽくなり、口当 りが悪くなります。

- ●生地の大きさや厚みはそろえて 大きさや厚みが違うと、焼き上がりにむ らができます。
- ●市販の生地を使うときは

生地の種類により焼けかたが違うので、 様子を見ながら焼きます。

●生地の保存は

冷蔵室で1週間、冷凍室で1か月くらい もちます。ラップに包んで保存しておき

●焼き上がったらすぐ取り出す そのまま加熱室に置くと、余熱でこげす ぎることがあります。

●焼きむらが気になるときは 残り時間3~4分で角皿の前後を入れか えてさらに焼きます。

000



スチーム オーブン



21 プリン (予熱なし)

給水タング

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

加熱時間の目安 約40分



材料(直径6cm、高さ5cmのアルミ製プリン型9個分) 〈カラメルハノース〉

١,,	127.702 24	
-	砂糖 ······ (水 ······ 大さ	60e
(C	水 大さ	じ2
水	······大さ	じ1
]液〉	
	牛乳 ······ カッ 砂糖 ······ ;	プ2
E	砂糖	80e
	(ときほぐす)	
1	ニラエッセンス	少々

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② 耐熱容器に△ を入れ レンジ 500W 5~6分様子を見ながら加熱し、カラ メル色になったら水を加えます。(こ のとき、ソースが飛び散りますので 注意してください)
- 3 型にバター(分量外)をぬり、②を 小さじ1ずつ入れます。
- ◆ 容器に®を合わせて入れ レンジ 500W 3~4分 加熱し、かき混ぜて砂糖 をとかします。卵と合わせ、裏ごし してバニラエッセンスを加え、③の型 に流し入れます。
- **5** 角皿に、④を図のように中央に寄せ て並べ、中段に入れスチーム調理 21 プリンで加熱し、あら熱がとれたら 冷蔵室で冷やします。



かぼちゃのプリン

加熱時間の目安 約40分



材料(7.5×4cmのスフレ型約8個分)

かぼちゃ(正味) 300g
4乳 カップ 砂糖 70g
® (ときほぐす) ·············3個 生クリーム ············100ml
^(B) 生クリーム 100ml
□ ラム酒 ······· 大さじ! / バニラエッセンス、シナモン
◎ バニラエッセンス、シナモン
ホイップクリーム適量

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 型に薄くバター(分量外)をぬって おきます。
- ❸かぼちゃは皮をむいてひと口大に 切り、ラップで包みのみもの・デイ リー9葉・果菜仕上がり調節強で 加熱し、裏ごしします。
- 4 容器に○を合わせて入れ レンジ 500W||約1分30秒| 加熱し、かき混ぜ て砂糖を溶かします。
- ⑤ ®を加えてかき混ぜ、裏ごしして ○を加え、③のかぼちゃを加えて、よ くかき混ぜます。
- 6②の型に分け入れ、角皿に図のよ うに中央に寄せて並べ、中段に入れ スチーム調理 21プリン で加熱しま
- ⑦あら熱がとれたら冷蔵室で冷やし、 ホイップクリームなど好みのもので 飾ります。

プリンのコツ

●分量は

8~9個まで作れます。

●容器は

直径6cm高さ5cmのアルミ製プリン型 が適しています。

耐熱性のスフレ型を使うときは、直径 7.5cm高さ4cmのもの、耐熱性ガラス 容器は直径7.5cm高さ5.5cmのものを 使って下さい。

容器の形状や材質によって仕上がりが 異なることがあります。様子を見なが ら加熱してください。

●卵液の温度は

約30℃にします。

●卵液の量は

容器に入れて七~八分目くらいにしま

オーブン (2度押し) 140℃で様子を見

●加熱が足りなかったときは

ながら追加加熱します。

●あら熱がとれたら

あたたかいと形がくずれやすいので、 冷蔵室で充分に冷やしてから型から出 します。

●加熱室は冷ましてから

オーブン、グリル、37お手入れ脱臭 使用後で、加熱室が熱いと上手に仕上 がりません。

シュークリーム

加熱時間の目安 約30分





予熱 約22分 スチーム オーブン 角皿 下段

23シュー (予熱あり)

満水

レンジ加熱後テーブルプレートを取り出す

材料(8個分)

小麦粉(薄力粉、ふるっておく) 「バター(3~4個に切る)······· 45g 卵(ときほぐす) …… 約3個 カスタードクリーム ……… 適量

作りかた

● 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。

ホイップクリーム、粉砂糖 … 各適量

- 2 深めの耐熱容器に 今を入れ、小麦 粉小さじ1をふるい入れ、おおいをし ないで レンジ 800W 2分30秒~3分30秒 加熱します。
- る 材料の飛び散りに注意して残りの 小麦粉を一度に加え、木しゃもじでよ く混ぜて レンジ 800W 約1分 加熱し ます。



バターと水を加熱するとき飛び散ることがある。

●バターを大きなかたまりのまま加熱すると飛び散ります。

ために、小麦粉小さじ1をふり入れてから加熱します。

深めの耐熱容器を使い、バターは3~4個に切って水と一緒に入れ、飛び散りを防ぐ




4 卵を1/3量加え、よく混ぜてもち状

5 残りの卵を少しずつ加え、よく練 ります。木しゃもじで生地をすくい 上げたとき、2~3秒後にゆっくり 落ちてくる固さになるまで練ります。



⑥ 直径1cmの□金をつけた絞り出し 袋に入れます。角皿にアルミホイル を敷き、薄くバター(分量外)をぬり、 直径3~4cmの大きさに8個絞り出 します。



- ▼ スチーム調理 23シュー で予熱します。
- ❸ 予熱終了音が鳴ったら⑥を下段に 入れて焼きます。
- ❷ 焼き上がったらすぐにアルミホイ ルからはずし、充分に冷ましてから 切り目を入れてカスタードクリーム とホイップクリームを詰め、仕上げ に粉砂糖をふります。

カスタードクリーム





800W 4分20秒



レンジ

空

材料	(シュ-	-クリ-	-ム8個分)
牛乳			t

牛乳 カップ 1
小麦粉(薄力粉) 大さじ1
小麦粉(薄力粉) ··········· 大さじ1 コーンスターチ········ 大さじ1 砂糖 ······· 40g
砂糖 ······· 40g
卵黄(ときほぐす)2個分
バター 25g
バニラエッセンス 少々

作りかた

- 深めの容器に A を合わせて入れ、 牛乳を少しづつ加えながら泡立て器 でかき混ぜます。
- 2 ① に卵黄を少しずつ加えてよく混 ぜ レンジ 800W 3分30秒~4分20秒 途中よくかき混ぜながら加熱します。 手早く®を加えて混ぜ、冷まします。

(ひとくちメモ)

• 加熱直後はやわらかめでも、冷めると 固さがでてきます。

シュークリームのコツ

●バターと水は充分に沸とうさせる 沸とうが足りないと焼き色が濃く、ふ くらみが悪くなります。

●卵は生地の熱いうちに混ぜる 生地が冷めてくると卵の入る量が少な くなり、上手に焼き上がりません。

●加える卵の量は

少なすぎると、形が小さく、焼き色も 濃くなります。逆に多いとふくらまず、 平べったい仕上がりになります。

●生地に霧を吹く

予熱が終了するまでの間に、生地の表 面の乾燥をふせぐために、霧を吹いて おきます。

●卵を混ぜるとき

|ハンドミキサーの低速を使うと生地が 簡単に作れます。

バターロール (ロールパン)





オーブン

(予熱あり)

予熱約12分 170℃ 14~18分

合水タング

角皿 下段

空

テーブルプレートを取り出す

材料(10個分) 小麦粉(強力粉) ······ 240g 砂糖 …… 大さじ3弱(約25g) 塩 ……… 小さじ½(約3g)

ドライイースト (顆粒状で予備発酵不要のもの) ······ 大さじ½(約3.5g) ぬるま湯(約40℃)····· 30~40mL B 卵(ときほぐす) · · · · · 大½個 . 牛乳(室温にもどす) … 90~100mL バター(室温にもどす)······ 35g

〈つやだし用卵〉

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ボウルに

 Aとドライイーストをふ るい入れ、Bを加えて手で軽く混ぜ、 バターを少しずつ加え、よく混ぜて ひとまとめにします。
- 3 生地がベトつかなくなり、ボウルか らくるんと離れるまでよくこねます。
- 4 台にたたき つけてのばした り、半分に折っ て押したりしな がら約15分こ ね、生地を丸め ます。
- 6 バター (分量外) を薄くぬったボウ ルに入れ、角皿にのせて下段に入れ オーブン (2度押し) スチーム発酵 40℃ 50~70分発酵させます。

6 生地が2~2.5倍に発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺して みて、指の穴が

そのまま残れ ば発酵は充分 です。



⑦ ボウルをふせて生地を取り出し、手 で軽く押して

中のガスを抜 きます。



❸ 生地をスケッパー (または包丁) で 10個(1個約42g)に切り分けます。 手でちぎると生地がいたんでふくらみ が悪くなります。

9 生地のひとつひとつを手のひらか、

のし台で表面 がなめらかに なるように丸 めます。



● 丸めた生地をのし台に並べ、固く 絞ったぬれぶきんをかけて生地の温 度が下がらないようにして約20分休 ませます。(ベンチタイム)

● 生地を手のひらにはさみ、すり合わ

せるようにしな がら円すい形に し、さらにめん 棒で細長い三角 形にのばしま す。

② 三角形の底辺からクルクルと巻き、

バター(分量 外)を薄くぬ った角皿に巻 き終りを下に して並べます。



❸ 下段に入れ オーブン (2度押し) ス チーム発酵 40℃ 25~35分 生地が2 ~2.5倍になるまで発酵し、表面につや だし用卵を薄く、ていねいにぬります。

● オーブン (1度押し) 予熱 170℃に して、焼き時間 14~18分 セットし、 スタートします。予熱終了音が鳴っ たら③を下段に入れて焼きます。

(ひとくちメモ)

● 作りかた②の材料を全部もちつき機 に入れ、8~10分練ると生地が簡単に作 れます。この場合、ぬるま湯は20~ 25℃まで冷まして使います。

パン作りのコツ

●牛乳は室温にもどして 冷蔵室から出したての冷たいものを使

うと、ふくらみが悪くなります。

■こね上げた生地の温度

25~27℃が最適です。夏場のように室 温が高いときは、多少低めにします。

●発酵の仕上がり具合は

イーストの種類や室温、季節によって 多少違います。発酵不足のときは、様子 を見ながら時間を追加してください。

●生地が乾燥しないように

固く絞ったふきんをかけたり、霧を吹 いたり湿り気をあたえます。表面が乾 燥するとふくらみが悪くなります。

●生地の扱いはていねいに

手のひらで軽く扱います。ちぎったり、 形が悪くてやり直したりすると、生地 がいたんでふくらみが悪くなります。

●つやだし用卵は薄く、ていねいに なでるようにして表面にぬります。た っぷりぬると角皿に流れ落ち、パンの 底がこげてしまいます。

●発酵しすぎたパン生地は

きれいにふくらみません。ピザや揚げ パンにするとよいでしょう。

●発酵温度を調節して

温度は40℃です。

発酵温度は3段階に設定できます。 (35 ⋅ 40 ⋅ 45°C) 生地の初温、季節、分量などによ って、使い分けます。基本の発酵

フランスパン

バタール・クーペ・エピ

加熱時間の目安 約45分

予熱約23分 スチーム

オーブン

24フランスパン (予熱あり)

給水タン 満水

角皿 下段

テーブルプレートを取り出す

材料(バタール1本、クーペ2個) 小麦粉 (強力粉) ······ 330g 小麦粉 (薄力粉) ······ 80g ドライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの) ………小さじ3強(約8g) レモン汁 ……… 小さじ1強(6mL) ぬるま湯(約30°C) ····· 220~260mL

作りかた

- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- ② バターロール → P.81 作りかた ②~④ の要領で生地を作り、バター を薄くぬったボウルに入れます。角 □にのせて下段に入れて オーブン (2度押し) スチーム発酵 35℃ 40~60分 発酵させます。
- ❸ 生地が2倍くらいに発酵したら指 に小麦粉をつけ、生地の中央を刺し てみて指の穴がそのまま残れば発酵 は充分です。
- 4 ボウルをふせて生地を取り出し、 スケッパー(または包丁)でバタール (約390g)、クーペ(約140gを2個)に 切り分けます。





- **⑤** 切り分けた生地を軽くガス抜きし ながら表面がなめらかになるように 丸め、固く絞ったぬれぶきんかラッ プをかけて10~20分間生地を休ませ ます。(ベンチタイム)
- ⑥ バタールの生地は、まずタテ20cm の棒状にのばします。ベンチタイムの とき、下になっていた方を上にして、 めん棒で30cmのだ円形にのばします。
- **の** タテ ½ ずつ 内側に折り込み、 それを右手の手 のひらで押さえ 込むようにタテ 2つ折りにして 合わせ目をしっ かりとじたら、 角皿の対角線の 長さに細長くの ばします。



- ❸ クーペの生地は直径15cmの円形 にのばします。生地の向こう側2を残 して手前から折りたたみます。残っ た%の生地を上にかぶるように折り たたみ、合わせ目をとじます。
- ∮ 両端をとがらせるように手のひら で転がしてなまこのような形に整え ます。

- 薄くバターをぬった角皿に⑦ ~9 の成形した生地をとじ口を下にして のせ、下段に入れオーブン(2度押し) スチーム発酵 35℃ 10~20分 発酵させ
- ⑩ を加熱室から取り出し、スチ ーム調理 24フランスパン にしてス タートし、予熱をします。
- ♠ 予熱している間生地にラップをか けて室温で発酵させます。(約19分)予 熱終了の直前に生地にかみそりまた は包丁でクープ(切り目)を入れます。 バタールは3~4本、クーペは1本入 れます。

※クープ(切 り目) はかみ そりまたは包 丁の刃を45 度に傾けて生 地をそぐよう に入れます。



- 予熱終了音が鳴ったら下段に入れ て焼きます。
- № 焼き上がったら、焼網などの上に 移して室温であら熱がとれるまで放

ベーコンエピ



材料・作りかた

- フランスパンの作りかた①~③を 参照して作った生地を2等分して丸 め、作りかた⑤を参照して休ませます。
- 2 作りかた⑥を参照して35cmのだ 円形にのばし、表面にすりおろした にんにく、こしょう(各適量)をふった らベーコンをタテに2枚ずつ並べ、 端から巻いて合わせ目をとじます。
- ❸ バターを薄くぬった角皿にとじ目 を下にして横に2本並べ、作りかた ⑩ を参照して二次発酵させ、取り出し ます。
- 4 ③を加熱室から取り出しスチーム 調理 24フランスパン にしてスター

トし、予熱をし 予熱終了直前に キッチンばさみ で切り目を入れ、 それぞれ左右に

ふり分けます。



5 予熱が終わったら下段に入れて焼 きます。

(エピは、ベーコンや調味料を入れな いで作ります。)

シャンピニオン

材料・作りかた

- 1 フランスパンの作りかた①~③を 参照して生地を作り、9個に分割し てつぎのように形を作ります。
- 2 1個分の生地から%くらいを切り とり、それぞれを丸め直します。
- ❸ 小さい生地をめん棒で直径4~5 cmにのばして片面に強力粉(分量外) をふり、大きい生地の上に粉をふっ た面を下にしてのせたら、小さい箸

の頭で押して 上の生地を中 にくいこませ



●フランスパンの作りかた⑩~⑭を 参照して焼きます。(切り目は入れな (1°)

山形パン







190℃ 38~42分

オーブン

給水タンク 空

角皿 下段

テーブルプレートを取り出す

材料(19×10×8.5cmの金属製パウンド型1個分) 小麦粉(強力粉) ······ 220g 砂糖 …… 小さじ4(約12g) 塩 …… 小さじ%弱(約3g) ドライイースト ……小さじ2(約5g) ぬるま湯 ………… 130~150mL



- **①**バターロール 作りかた (→ P.81) ①~⑥の要領で生地を作ります。
- 2 ガス抜きし、スケッパーで3等分 して丸め、固く絞ったふきんをかけて 約20分休ませます。(ベンチタイム)
- ③ タテ20cm、ヨコ10cmの長方形に のばしてタテの方から巻き、巻き終 りを下にして両端をげんこつで軽く たたき、形をととのえます。
- 4 バター (分量外) をぬった型に並べ 角皿にのせて下段に入れ オーブン(2) 度押し) スチーム発酵 40℃ 50~80分 発 酵させます。
- **⑤** ④を下段に入れ オーブン (2度押 し) 190℃ 38~42分 焼きます。

(ひとくちメモ)

- 二次発酵の時の目安は生地が型から 1~2cm出るくらいまで発酵させます。
- 焼き上げの途中で表面の焼き色が濃く なったときは、表面にアルミホイルをの せて、さらに焼きます。



オート調理



スチーム オーブン

25かんたんパン (予熱なし)

給水タン: 満水

角皿 下段

レンジスチーム発酵|後テーブルプレートを 取り出す

材料(8個分)

12) 1	けくの回力!
	/ 小麦粉(強力粉) ··········· 150g
	砂糖 大さじ1(約9g)
	塩 小さじ½(約1.6g)
	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	······· 小さじ 1 (約2.5g)
_	90~100mL
112	ター 大さじ1(約13g)

作りかた


- 給水タンクに満水ラインまで水を 入れます。
- 2 ポリ袋に⊕とドライイーストを入れ て混ぜ合わせます。
- ③ バターを容器に入れ レンジ 500W 約30秒 加熱して溶かし、水を加えます。
- 4 ③を②に入れて ポリ袋の口を閉じ、 振って粉と水分を よく混ぜ合わせま



6 10分間充分に

こねます。この時、ポリ袋に少し空 気を入れて口を閉じると、簡単に両 手でこねることができます。

- **6** ⑤の生地を2~3cmの厚さに整え、
- 加熱室底面にセッ トしたテーブルプ



(6回押し) 10~14分 一次発酵させま

- → のし台に少し打ち粉(強力粉)をして、 生地を袋から取り出します。
- ❸ 生地を軽く 押して中のガス を抜き、 スケッパーま たは包丁で8個 (1個約33g)に 切り分けます。



9 生地を手のひ らで丸めてオー ブンシートを敷 いたテーブルプ レートの中央に

寄せて(写真参照)並べます。

● レンジ スチーム発酵 (6回押し) 10~14分 二次発酵させま



オーブンシートの両端を引いてすべらせ ながら角皿に移し、下段に入れスチーム 調理 25かんたんパン で焼きます。

かんたんパンのコツ

■1回の分量は

表示の分量です。手軽にかんたんに、 短時間で作れる最適分量です。

●使えるポリ袋は

25×35cmほどの大きさで、電子レン ジで使える半透明の袋が適しています が、透明なポリ袋でもよいでしょう。 穴のあいていないことを確認してから 使いましょう。

●こね上げの目安は

粉のかたまりがなくなり、粘り気が出 て、ガムのように伸びるようになって、 生地が袋から離れて1つになるのが目 安です。






●発酵の仕上がり目安は

室温やイーストの種類によって多少違 ってきます。一次発酵は生地が網目状 になり1.2~1.5倍になるのが目安です。





二次発酵は生地が1.5倍くらいになるの が目安です。





●発酵の時間は様子をみて加減

季節や室温、テーブルプレートの冷え 具合によって違います。一次発酵は10 ~14分発酵させ、二次発酵で調節しま

	ふくらみが小さい	ふくらみが大きい
二次発酵	15~20分	6~10分

●生地が乾燥しないように

分割や成形のときは固く絞ったぬれぶ きんをかけたり、ポリ袋に入れておき


●生地の丸め(成形)かたは

なめらかな面を表にして切り口を中に かくすように丸め、裏側の開いている 部分を指でつまんで閉じます。

●パンの表面につやを出したいときは 焼く直前に、生地の表面に塩少々を加 えた溶き卵を薄くぬります。

●焼きが足りなかったときは オーブン (2度押し) 180℃ で焼きます。

かんたんパンの生地を使って



25かんたんパン

(予熱なし)

満水

レンジスチーム発酵後テーブルプレートを 取り出す

加熱時間の目安 約29分

グラハムパン



材	料(1個分)
	小麦粉(強力粉) ······ 120g
	全粒粉(あらびき)30g
(4)	砂糖 大さじ1(約9g)
	塩 小さじ½(約1.6g)
ドラ	ライイースト(顆粒状で予備発酵不要のもの)
	······ 小さじ1(約2.5g)
水	90~100mL
バ	ター ············· 大さじ1(約13g)

作りかた

● かんたんパン 作りかた ① ~⑦を参 照して生地を作り、一次発酵、ガス抜 きをしながらひとつに丸めます。

→ P.84

- 2 丸めた生地を楕円形にのばし、フ ランスパンの作りかた⑦ (→ P.82) を参照して、タテ%を内側に折り込 み、残った%を手前から折りたたみ、 合わせ目をしっかり閉じます。
- ❸ オーブンシートを敷いたテーブルプ レートの中央に生地を置きレンジス チーム発酵 (6回押し) 10~14分 二次 発酵させます。
- 4③の生地に霧をふいて表面を湿ら せ、全粒粉(分量外)をふりかけます。
- 6 生地の中心に包 丁かかみそりで切 り目を1本入れます。
- ⑥ かんたんパン 作りかた ⑪ を参照し て焼き上げます。(→ P.84)

油で揚げない カレーパン




材料(8個分)

かんたんパンの生地

(材料·作りかたは → P.84)··1回分 市販のレトルトカレー … 1袋(約200g) | 玉ねぎ(みじん切り) ……… 1/4個 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ 1½ 煎りパン粉(パン粉60g、オリーブ油大さじ1 で作る) ……… 適量 (作りかたは67ページ参照) 小麦粉(薄力粉) …… 大さじ2 卵(ときほぐす)………1個

作りかた

- レトルトカレーを深めの皿に移し、 ②を加え、よく混ぜ合わせ レンジ 200W 7~10分 途中かき混ぜながら加熱し、 一 冷めてから8等分しておきます。
- **2** かんたんパン 作りかた ①~8を参 照して一次発酵、ガス抜きをし、8 個(1個約33g)に切り分け、生地を丸 めます。
- ❸ 楕円形にのばし①の具を包み、閉 じ口をしっかり止めます。
- 4③に小麦粉、卵、煎りパン粉の順 につけオーブンシートを敷いたテー ブルプレートに並べ「レンジスチーム発酵」 (6回押し) 10~14分二次発酵させます。



6 かんたんパン 作りかた⑪を参照し て焼きます。(→ P.84)

かんたんあんパン



材料(8個分)
かんたんパンの生地
(材料·作りかたは → P.84)··1回分
つぶあん 200g
桜の花の塩漬け4個
けしの実
〈つやだし用卵〉
「卵 ⋯⋯⋯⋯½個
塩

作りかた

- ① つぶあんは レンジ 500W 1分30秒 ~2分 途中かき混ぜながら加熱し、 冷めてから8等分して丸めておきま す。
- 2 桜の花の塩漬けは水に30分~1時 間つけて塩抜きをし、水気をきって おきます。
- ❸ かんたんパン作りかた①~⑧を参 照して一時発酵、ガス抜きをし、8個 (1個約33g) に切り分け、生地を丸 めます。
- 4 円形にのばし①のあんを包み、閉じ 口をしっかり止め、オーブンシートを 敷いたテーブルプレートに並べます。 レンジスチーム発酵 (6回押し) 10~14分 二次発酵させます。
- **5** 生地の表面を軽く押して平らにし、 表面につやだし用卵を薄く、ていねい にぬります。半分は中心を指でおして ヘソをつけ、上に桜の花をのせます。 残り半分にはけしの実を散らします。
- 6 かんたんパン作りかた⑪を参照して 焼きます。 (→ P.84)

(ひとくちメモ)

●つぶあんをうぐいす豆やクリームに代 えてもよいでしょう。

ノフタ

H

ヨーグルト


ヨーグルト

仕上がり調節 やや弱









給水タンク

テーブルプレート

満水

材料(4人分)

牛乳 (脂肪分3.0%以上のもの) ·· 500mL ヨーグルト(種菌) (市販のプレーンタイプ) ···· 50~100g

作りかた

- 給水タンクの満水ラインまで水を入れ ます。
- 2 使用するふたつきの耐熱性の容器 は熱湯で殺菌し、乾かしておきます。
- ❸ 容器に牛乳を入れてふたをして レ ンジ 800W 4~6分 加熱し、約80℃く らいまであたためます。
- 4 人肌くらいまで冷ました牛乳にヨ ーグルトを加え、かたまりが残らな いようにスプーンなどでよく混ぜま
- ⑤ ふたをして レンジスチーム発酵 (6回押し) 仕上がり調節 やや弱 約 90分 発酵させます。
- ⑥終了音が鳴ったら再び レンジ スチ 一ム発酵 (6回押し) 仕上がり調節 やや弱 60~90分、牛乳が好みのか たさに固まるまで発酵させます。
- 7 加熱が終ったら、あら熱をとり、 冷蔵室で冷やします。

(ひとくちメモ)

お好みでジャムや果物を加えたり、カレ ーやタンドリーチキンなどに加えてもよ いでしょう。

ヨーグルトソース



・大さじ2
40g
・大さじ1
適量

材料を混ぜ合わせ、お好みで塩を加 え、サラダなどに。

カスピ海ヨーグルト



仕上がり調節 弱

材料・作りかた

ヨーグルトを参照します。種菌(スタ -ター)として市販のプレーンヨーグ ルトの代わりに、カスピ海ヨーグル トを使い レンジ スチーム発酵 (6回押 し)仕上がり調節 弱 で発酵させます。 発酵時間は3~6時間です。(種菌の 状態や室温によって発酵時間を加減 してください。)

【 ヨーグルト作りのコツ

● 1回の分量は

牛乳の分量は500mLです。500mL以外 の分量では、加熱時間や発酵時間の調節 が必要です。

●容器はふたつきの耐熱性のものを 使う直前に熱湯で殺菌をして、乾かし てから使います。スプーンやカップな ども清潔なものを使います。

●使用する牛乳は

新鮮な普通牛乳で脂肪分3.0%以上のも のを使います。低脂肪乳を使うと水っ ぽくなってしまいます。高温殺菌(120 ~140℃表示)した牛乳でも、80℃ぐら いにあたためてから使ってください。 乳酸菌は60℃以上になると死んでしま います。ヨーグルトを加えるときの牛 乳の温度に注意してください。

●種菌(スターター)は

- ●市販されている新鮮なプレーンヨ ーグルト(無脂肪固形分9.5%、乳脂 肪分3.0%のもの)を使います。
- ●無脂肪固形分や乳脂肪分の違うも のや、糖分、果肉などが入ったヨー グルトでは上手に作れません。
- ●種菌の分量が多いほど作りやすく なります。

●手作りのヨーグルトは種菌(スター ター)として使わないでください。

●でき上がりの目安は

牛乳が固まったらできあがりです。 手早くあら熱をとり、早めに冷蔵室に 入れてください。そのままにしておく と発酵が進み、酸っぱさが増します。

●保存方法、保存期間は

冷蔵室に保存し、2~3日の間に食 べきってください。

保証とアフターサービス(必ずお読みください)

★本体内部には高圧配線がしてありますので、ご家庭での修理はおやめください。

保証書 (別添)

保証書は、「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確 かめのうえ販売店から受け取っていただき、内容をよく お読みの後、大切に保存してください。

●保証期間は、お買い上げの日から1年です。 ただし、マグネトロンについては2年です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品 を、製造打ち切り後8年保有しています。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために 必要な部品です。

修理を依頼されるときは出張修理

→ P.51~53 に従って調べていただき、なお異常のあると きは、ご使用を中止し、差込プラグを抜いてから、お買 い上げの販売店にご相談ください。

■連絡していただきたい内容

品 名	日立過熱水蒸気オーブンレンジ
形 名	(銘板に書いてあります)
お買い上げ日	年 月 日
故障の状況	(できるだけ具体的に)
ご 住 所	(付近の目印等も併せてお知らせください)
お 名 前	
電話番号	
訪問ご希望日	
	UT 1-+ 10 ++

※銘板は本体右側面にあります。

■保証期間中は

修理に際しましては保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って、販売店が修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理させ ていただきます。

ご転居されるときは

ご転居によりお買い上げの販売店のアフターサービスを 受けられなくなる場合は、前もって販売店にご相談くだ さい。ご転居先での日立の家電品取扱店を紹介させてい ただきます。

- この過熱水蒸気オーブンレンジは、電源周波数が 50Hz・60Hzどちらの地域でもご使用になれます。 (部品交換の必要はありません。)
- ●ご転居されたり、移動したりした場合には、販売店 または電気工事店に依頼して、アースの取り付け直 しを行ってからご使用ください。 → **P.7**

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの 販売店または、「ご相談窓口」(下記)にお問い合わせくだ さい。

修理料金のしくみ

修理料金=技術料+部品代+出張料です。

技術料	診断、部品交換、調整、修理完了時の点検などの作業にかかる費用です。技術者の人件費、技術教育費、測定機器などの設備費、一般管理費等が含まれます。
部品代	修理に使用した部品代金です。その他修理に付 帯する部材等を含む場合もあります。
出張料	商品のある場所へ技術者を派遣する場合の費用で す。別途、駐車料金をいただく場合があります。

「ご相談窓口」

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに関するご相談は エコーセンターへ

TEL 0120-3121-68 FAX 0120-3121-87

(受付時間) 9:00~19:00(365日) 携帯電話、PHSからもご利用できます。 商品情報やお取り扱いについてのご相談は お客様相談センターへ

TEL 0120-3121-11 FAX 0120-3121-34

(受付時間) 9:00~ 17:30(月~土)、9:00~17:00(日・祝日) 年末年始は休ませていただきます。 携帯電話、PHSからもご利用できます。

- ●「持込修理」および「部品購入」については、上記サービス窓口にて各地区のサービスセンターをご紹介させていただきます。
- お客様が弊社にお電話いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社のグループ会社に個人情報を提供し対応させていただくことがあります。
- 修理をご依頼いただいたお客様へ、アフターサービスに関するアンケートハガキを送付させていただくことがあります。

仕		様				
電					源	交流100V、50Hz-60Hz共用
電子	消	費	i ·	電	力	1,450W
電子レンジ	高	周	波	出	カ	1,000W、800W、600W、500W、200W相当、100W相当
ジ	発	振	周	波	数	2,450MHz
グ リ ル				ル	消費電力1,340W(ヒーター1,310W)	
オ	オ ー ブ ン		ン	消費電力1,340W(ヒーター1,310W)		
温	度	調	節	範	囲	発酵、100~210℃、250℃ 250℃の運転時間は約5分です。その後は自動的に210℃に切り替わります。
外		形	寸		法	幅487×奥行430×高さ365mm
加	熱	室	有 効	寸	法	幅401×奥行344×高さ218mm
質			量	(重	量)	約16.5kg
消費電力量の目安						
X			分		名	E
電子レンジ機能の年間消費電力量				肖費電	力量	57.7kWh/年
オーブン機能の年間消費電力量				費電	力量	17.9kWh/年
年間待機時消費電力量			電 ナ	〕量	0kWh/年	
年	間	消	費電	カ	量	75.6kWh/年

※この製品は、日本国内用に設計されています。電源電圧や電源周波数の異なる外国では使用できません。 また、アフターサービスもできません。

- ※高周波出力1,000Wは短時間高出力機能(最大3分間)です。この機能はオート調理のあたためなどの限定したメニューにのみ働きます。
- ※コンセントに差込プラグを差した状態で、表示部が消灯しているときの消費電力は「O」Wです。(表示部「O」表示時約2W) ※年間消費電力量(kWh/年)は省エネ法・特定機器「電子レンジ」測定方法による数値です。区分名も同法に基づいています。
- ※実際お使いになるときの年間消費電力量は周囲環境、使用回数、使用時間、食品の量によって変化します。



このマークは、特定の化学物質(鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB(ポリブロモビフェニル)・PBDE (ポリブロモジフェニルエーテル))の含有率が基準値以下であることを示しています。 (規定の除外項目を除く) JIS C 0950: 2008

詳しい環境情報は、当社のホームページでご覧いただけます。http://www.hitachi-ap.co.jp/company/environment/kankyo/

お客様メモ

後日のために記入しておいて ください。

サービスを依頼されるとき、 お役に立ちます。

購入店名

電話(

● 過熱水蒸気オーブンレンジの補修用性能部品の

保有期間は製造打ち切り後8年です。

ご購入年月日 年

月 B

愛情点検



ご使用の際 このようなこ とはありませ

んか

- ●長年ご使用の過熱水蒸気オーブンレンジの点検を!
 - ●電源コードや差込プラグが異常に熱くなる。 ●スタートキーを押しても食品が加熱されない。
 - ●自動的に切れないときがある。
 - ●こげ臭いにおいがしたり、運転中に異常な音や火花 (スパーク)が出る。
 - ●過熱水蒸気オーブンレンジにさわるとビリビリと電気を 感じることがある。
 - ●その他の異常や故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、コン セントから差込プラグを抜い て販売店にご連絡ください。 点検・修理についての費用な ど詳しいことは、販売店にご 相談ください。

この過熱水蒸気オーブンレンジの製造時期は本体の右側面に表示されています。

〇 日立アプライアンス株式会社

〒105-8410 東京都港区西新橋2-15-12 電話(03)3502-2111